



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.:

Zde dne:

Naše zn.: 21761/2016-SZDC-O16

Vyřizuje: Bucká Kamila

Telefon: +420 972 241 552

Mobil: +420 724 893 063

E-mail: bucka@szdc.cz

Datum: 18. května 2016

Dle rozdělovníku

Změna železničního jízdního řádu SZDC 2015/2016, platná od 12. června 2016

Na základě § 40 odst. (2) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, vám v příloze zasílám změnu železničního jízdního řádu SZDC 2015/2016, vstupující v platnost dne 12. června 2016. Změny byly zpracovány na základě žádostí dopravců.

S pozdravem


Ing. Miloš Houska

ředitel odboru jízdního řádu

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(59)

Příloha

Rozdělovník

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

Krajský úřad – Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Krajský úřad – Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Krajský úřad – Zlínský kraj
Třída Tomáše Bati 21
760 01 Zlín

Krajský úřad – Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Krajský úřad – Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
530 02 Pardubice

Krajský úřad – Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Krajský úřad - Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

Krajský úřad – Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno

Krajský úřad – Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Krajský úřad – Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Krajský úřad – Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Krajský úřad – Plzeňský kraj
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

České dráhy, a.s.
Člen představenstva odpovědný za úsek osobní dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222
110 15 Praha 1

RegioJet a.s.
Náměstí Svobody 86/17
602 00 Brno

MBM rail s.r.o.
Žižkova 595
P.O.Box 15B
551 01 Jaroměř

KŽC Doprava, s.r.o.
Meinlinova 336
190 00 Praha 9

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
Nádražní 203/II
377 01 Jindřichův Hradec

Railway Capital, a.s.
Plzeňská 157/98
150 00 Praha 5

GW Train Regio a.s.
U Stanice 827/9
400 03 Ústí nad Labem – Střekov

Voghtlandbahn-GmbH
Oldřichovská 696
463 34 Hrádek nad Nisou

LEO Express a.s.
Řehořova 908/4
130 00 Praha Žižkov

ARRIVA MORAVA, a.s.
Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

ARRIVA VLAKY, s.r.o.
Křížíkova 148/34
186 00 Praha Karlín

METRANS Rail s.r.o.
Podleská 926
104 00 Praha 4

Na vědomí emailem:

JKORD, s.r.o.

KOVED ZK, s.r.o.

ROPID Praha

KODIS, s.r.o.

KIDSOK, p.o.

KIDS KK, p.o.

KORDIS JMK, spol. s.r.o.

KORID LK, spol. s.r.o.

POVED s.r.o.

190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice

⇌ IDP Plzeň - Ždírec u Plzně

km	SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak											7271 b 36		8943 de	R 661 RD 66
		Ze stanice														
0	Plzeň hl.n. 160,170,180,183 ⇌001												X 4 28		X 5 08	B 6 02
4	Plzeň-Koterov ⇌001,061												4 34		5 14	E
10	Starý Plzenec ⇌061												4 42		5 22	Z
13	Stáhlavy ⇌061												4 46		5 27	D
16	Nezvěstice 175 ⇌061,062	o											4 49		5 30	R
20	Nezvěstice 175 ⇌061,062												4 49		5 33	E
23	Zdymyslice ⇌062												4 54		5 37	V
28	Blovice ⇌062												4 57		5 42	
31	Ždírec u Plzně ⇌062														5 47	
34	Srby														5 51	
38	Nepomuk 191	o													5 55	6 30
41	Nepomuk 191															6 31
44	Mileč															
47	Nekvasovy															
51	Kovčín															
55	Pačejov															
59	Jetenovice															
	Velký Bor															
	Horažďovice předměstí 185	o														6 50
	Do stanice															Bmo hl.n.

6 do 11.IX.

190

372

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	8031 Ⓢ1 Ⓢ	8021	8961 Ⓢ Ⓢ	R 623 R D Ⓢ7 Ⓢ	8021	R 1254 2. R	8081	8001	8003 Ⓢ Ⓢ	8051 30	R 661 R D Ⓢ6 Ⓢ					
	Ze stanice							Písek					Pízeň hl.n.					
59	Horažďovice předměstí 185				X	4 38							6 52					
63	Střelské Hoštice					4 42							B					
66	Dolní Poříčí					4 45							E					
69	Katovice					4 48							Z					
71	Pracejovice					4 51							D					
76	Strakonice 198,203	○			X	4 56							R					
	Strakonice 198,203				27	5 01			X	5 48	25	5 49	X	6 06	X	6 37	E	7 08
80	Modlešovice					J	5 07			x	5 52	x	5 53	6 10	x	6 41	V	
83	Čejetice						5 56				5 56	6 15	6 48					
86	Sudoměř u Písku					U				x	5 59	x	5 59	6 18	x	6 51		
90	Ražice 201	○				N	5 13			X	6 03	6 02	6 21	6 55				7 18
	Ražice 201			X		A	5 14				6 05	6 22	7 05					7 19
92	Heřmaň obec					K					x	6 07	6 24	x	7 07			
95	Skály						4 56				x	6 09	6 27	x	7 10			
99	Protivín 200	○					4 59		X	6 12	6 13	6 30	X	7 14				7 26
	Protivín 200		27	4 09	5 13		5 21				6 14	6 33	48	7 15				7 27
101	Protivín zastávka			x	4 11		5 15				x	6 16	6 35	x	7 17			
104	Milenovice			x	4 14	X	5 18				x	6 19	6 38	x	7 20			
106	Číčenice 197	○		4 17	5 21		5 30			6 19	6 22	6 42	48	7 24				7 33
	Číčenice 197			4 18			5 31	X	→	5 45		6 20	6 23	6 44				7 34
110	Záblatíčko			x	4 23		5 30				x	6 27	6 49					
114	Divčice	○		4 27			5 37				6 32	6 53						
	Divčice			4 28			5 38				6 32	6 57						
117	Zbudov			x	4 31		5 59				x	6 35	6 59					
121	Zliv			4 37			5 44		6 32		6 39	7 04						
127	Hluboká nad Vltavou			4 43			6 13				6 44	7 09						
134	České Budějovice severní zastávka 220			x	4 49		6 22				x	6 49	7 22					
136	České Budějovice 194,196,199,220 50	○	27	4 52		27	5 55	X	6 26	X	6 43	25	6 53	X	7 25			7 55
	Do stanice						Brno hl.n.							Brno hl.n.				

25 jede v 6 a †

27 jede v 6 a 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.,
nejede 29.X.

48 jede v 6 a 29.X., nejede 5.VII., 28.IX., 28.X.,
17.XI.

80 8051 / 18060 Strakonice - Vodňany v 6

kromě 1.VII. – 31.VIII., 26., 27.X.

8051 / 18002 Protivín - Nové Údolí v † a
29.X., kromě 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

61 v 6

66 do 11.IX.

67 do 10.IX.

190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice

⇔ IDP Plzeň - Ždírec u Plzně

km	SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak				8901 ☐ 6	R 663 R D 6 ☐ 6	8945 ☐ 2 6	7275 ☐ 6 6		R 665 R D 7 ☐ 7	8903 ☐ 5 6	7277 ☐ 6 6			8947 ☐ 6
		Ze stanice							Kozolupy				Kozolupy			
0	Plzeň hl.n. 160,170,180,183 ⇔001					7 08	8 02	8 08	8 28		10 02	10 08	10 28			11 08
4	Plzeň-Koterov ⇔001,061					7 14	P	8 14	8 34		J	10 14	10 34			11 14
10	Starý Plzeňec ⇔061					7 22	E	8 22	8 41		A	10 22	10 41			11 22
13	Stáhlavy ⇔061					7 26	T	8 26	8 45		K	10 26	10 45			11 26
16	Nezvěstice 175 ⇔061,062	○				7 29	R	8 29	8 48		U	10 29	10 48			11 29
20	Nezvěstice 175 ⇔061,062					7 30		8 30	8 49		B	10 30	10 49			11 30
23	Zdymyslice ⇔062					7 34	V	8 34	8 54			10 34	10 54			11 34
28	Blatná ⇔062					7 39	O	8 39	8 57		K	10 39	10 57			11 39
31	Ždírec u Plzně ⇔062					7 43	K	8 43			R	10 43				11 43
34	Srby					7 47		8 47			Č	10 47				11 47
38	Nepomuk 191	○				7 50	8 30	8 50			10 30	10 50				11 50
41	Nepomuk 191					7 51	8 31				N	10 31	10 51			
44	Mileč					7 55						10 55				
47	Nekvasovy					7 58						10 58				
51	Kovčín					8 01						11 01				
55	Pačejov					8 04						11 04				
59	Jetenovice					8 08						11 08				
	Velký Bor					8 12						11 12				
	Horažďovice předměstí 185	○				8 16	8 50				10 50	11 16				
	Do stanice						Brno hl.n.				Brno hl.n.					

☐2 v 6 a †

☐5 v X

☐6 do 11.IX.

☐7 do 10.IX.

190

374

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	17573 ♂ ♂	R 1252 2. R ♂	8041	R 663 RD ♂	R 1250 2. R ♂	8005	R 665 RD ♂	R 1248 2. R ♂	8007 1.2. ♂
		Ze stanice	Sušice	Praha hl.n.		Pízeň hl.n.	Praha hl.n.		Pízeň hl.n.	Praha hl.n.	
59	Horažďovice předměstí 185	24	7 09			8 52			10 52		
63	Sířelské Hoštice		7 14			P			J		
66	Dolní Poříčí		x 7 17			E			A		
69	Katovice		7 21			T			K		
71	Pracejovice		x 7 24			R			U		
76	Strakonice 198,203	o 24	7 29			9 06			B 11 06		
	Strakonice 198,203					V 9 08		10 23	11 08		12 23
80	Modlešovice					O		x10 27			x12 27
83	Čejetice					K		10 30			12 30
86	Sudoměř u Písku							x10 33	Č 11 18		x12 33
90	Ražice 201	o				9 18		10 37	I 11 18		12 37
	Ražice 201					9 19		10 41	N 11 19		12 41
92	Heřmaň obec							x10 44			x12 44
95	Skály							x10 47			x12 47
99	Protivín 200	o	51 8 12			9 26	10 12	10 51	11 26	25 12 12	12 51
	Protivín 200		8 13			9 27	10 13	10 52	11 27		12 52
101	Protivín zastávka							x10 54			x12 54
104	Milenovice							x10 57			x12 57
106	Čičenice 197	o	8 19			9 33	10 19	11 00	11 33	12 19	13 00
	Čičenice 197		8 20	x 8 27		9 34	10 20	11 03	11 34	12 20	13 03
110	Záblatíčko			x 8 30				x11 07			x13 07
114	Divčice	o		8 33				11 12			13 12
	Divčice			8 34				11 13			13 13
117	Zbudov			x 8 37				x11 16			x13 16
121	Zliv		8 32	8 41			10 32	11 23		12 32	13 23
127	Hluboká nad Vltavou			8 46				11 28			13 28
134	České Budějovice severní zastávka 220			x 8 51				x11 34			x13 34
136	České Budějovice 194,196,199,220 50		51 8 43	x 8 54		9 55	10 43	11 37	11 55	25 12 43	13 37
	Do stanice					Brno hl.n.			Brno hl.n.		

24 jede v 1.VII. – 31.VIII., 26., 27.X.

25 jede v 6 a 7
51 jede v 1 a 7.VII., nejede 4.VII.

6 do 11.IX.
7 do 10.IX.

190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice

⇔ IDP Plzeň - Ždírec u Plzně

km	SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	R 667 R D 7	8949 2 6	7279 2 6 O	8905 2 6	R 669 R D 7	8907 2 6	7281 2 6 O	Sp 1969 6	8909 2 6	R 625 R D 7	8911 2 6							
Ze stanice			12 02	X	Kozolupy		14 02	X	Kozolupy											
0	Plzeň hl.n. 160,170,180,183 ⇔001		V	12 08	X	12 28		13 08	X	14 08	X	14 28	X	14 58	X	15 08	H	16 02	X	16 08
4	Plzeň-Koterov ⇔001,061		A	12 14		12 34	R	13 14		14 14		14 34		15 14		15 22	E			16 14
10	Starý Plzeňec ⇔061		J	12 22		12 41	O	13 22		14 22		14 41		15 22		15 29				16 22
13	Stáhlavy ⇔061		J	12 26		12 45	Z	13 26		14 26		14 45		15 26		15 29	J			16 26
16	Nezvěstice 175 ⇔061,062	o	G	12 29		12 48	M	13 29		14 29		14 48		15 12		15 29	T			16 29
20	Nezvěstice 175 ⇔061,062		A	12 30		12 49	B	13 30		14 30		14 49		15 13		15 30	M			16 30
23	Zdymyslice ⇔062		R	12 34		12 54	E	13 34		14 34		14 54		15 34		15 39	A			16 34
28	Blatná ⇔062			12 39	X	12 57	R	13 39		14 39	X	14 57		15 21		15 39	N			16 39
31	Ždírec u Plzně ⇔062			12 43			K	13 43		14 43				15 43		15 47				16 43
34	Srby			12 47				13 47		14 47				15 47		15 50				16 47
38	Nepomuk 191	o		12 50	X			13 50		14 50				15 29		15 50		16 30		16 50
41	Nepomuk 191			12 51				13 51		14 51				15 30		15 51		16 31		16 51
44	Mileč			13 55				13 55		14 55				15 34		15 55				16 55
47	Nekvasovy			13 58				13 58		14 58				15 37		15 58				16 58
51	Kovčín			14 01				14 01		15 01				15 40		16 01				17 01
55	Pačejov			14 04				14 04		15 04				15 43		16 04				17 04
59	Jetenovice			14 08				14 08		15 08				15 48		16 08				17 08
	Velký Bor			14 12				14 12		15 12				15 52		16 12				17 12
	Horažďovice předměstí 185	o		14 16				14 16		15 16				15 56		16 16		16 50	X	17 16
Do stanice			Brno hl.n.				Brno hl.n.										Havlíčkův Brod			

26 jede v 6 a †

2 v 6 a †

7 do 10.IX.

km	SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	R 667 R D 7 7	R 1246 2. R 7	8009 64			R 669 R D 7 7	8061 7	R 1244 2. R 7		8011 5 65			R 625 R D 7 7	
		Ze stanice	Plzeň hl.n.	Praha hl.n.				Plzeň hl.n.		Praha hl.n.					Plzeň hl.n.	
59	Horažďovice předměstí 185		12 52					14 52							16 52	
63	Sílfeské Hoštice	V					R								H	
66	Dolní Poříčí	A					O								E	
69	Katovice	J					Z								J	
71	Pracejovice	G					M								T	
76	Strakonice 198,203	o	A 13 06				B 15 06								M 17 06	
	Strakonice 198,203		R 13 08		14 23		E 15 08	24	15 34			47	16 24		A 17 08	
80	Modlešovice				x14 27		R		x15 38				x16 28		N	
83	Čejjetice				14 30		K		15 41				16 31			
86	Sudoměř u Písku				x14 33				x15 44				x16 34			
90	Ražice 201	o	13 18		14 37			15 18	15 47				16 38		17 18	
	Ražice 201		13 19		14 41			15 19	15 48				16 41		17 19	
92	Heřmaň obec				x14 44				x15 50				x16 44			
95	Skály				x14 47				x15 53				x16 47			
99	Protivín 200	o	13 26	14 12	14 51		15 26	24	15 57	52	16 12		16 51		17 26	
	Protivín 200		13 27	14 13	14 52		15 27			16 13			16 52		17 27	
101	Protivín zastávka				x14 54								x16 54			
104	Milenovice				x14 57								x16 57			
106	Číčenice 197	o	13 33	14 19	15 00		15 33			16 19			17 00		17 33	
	Číčenice 197		13 34	14 20	15 03		15 34			16 20			17 03		17 34	
110	Záblatíčko				x15 07								x17 07			
114	Divčice	o			15 12								17 12			
	Divčice				15 13								17 13			
117	Zbudov				x15 16								x17 16			
121	Zliv			14 32	15 23					16 32			17 23			
127	Hluboká nad Vltavou				15 28								17 28			
134	České Budějovice severní zastávka 220				x15 34								x17 34			
136	České Budějovice 194,196,199,220 50	o	13 55	14 43	15 37		15 55			52	16 43		47	17 37	17 55	
	Do stanice		Brno hl.n.				Brno hl.n.								Havlíčkův Brod	

24 jede v 1.VII. – 31.VIII., 26., 27.X.

26 jede v 1.VII. a 1., nejede 5.VII., 28.X.

47 jede v 1. – 6., nejede 6.VII., 29.X.

52 jede v 5. a 27.X., 16.XI., nejede 28.X., 18.XI.

5 v 5

7 do 10.IX.

64 v 1

65 v 1

190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice

⇔ IDP Plzeň - Ždírec u Plzně

km	SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	7283 a 6 0			8913 12 6	R 627 RD 7 a 6 0	8951 6	7285 a 6 0			8915 12 6	R 629 RD 3 a 6 0	8953 a 6	8917 14 6	8955 13 6	
	Ze stanice		Kozolupy						Kozolupy								
0	Plzeň hl.n. 160,170,180,183 ⇔001	X	16 28			17 08	J 18 02	X	18 08	X	18 28	19 08	20 02	X	20 08	21 08	22 54
4	Plzeň-Koterov ⇔001,061		16 34			17 14	O		18 14		18 34	19 14	K		20 14	21 14	22 59
10	Starý Plzenec ⇔061		16 41			17 22	S		18 22		18 41	19 22	A		20 21	21 22	23 05
13	Stáhlavy ⇔061		16 45			17 26	E		18 26		18 45	19 26	R		x20 24	21 26	23 09
16	Nezvěstice 175 ⇔061,062	O	16 48			17 29	F		18 29		18 48	19 29	E		20 27	21 29	23 12
20	Nezvěstice 175 ⇔061,062		16 49			17 30			18 30		18 49	19 30	L		20 28	21 30	23 12
23	Zdymyslice ⇔062		16 54			17 34	S		18 34		18 54	19 34			x20 32	21 34	23 16
28	Blatovice ⇔062	X	16 57			17 39	K		18 39	X	18 57	19 39	K		20 36	21 39	23 20
31	Ždírec u Plzně ⇔062					17 43	U		18 43			19 43	L		20 41	21 43	23 24
34	Srby					17 47	P		18 47			19 47	O		x20 44	21 47	23 28
38	Nepomuk 191	O				17 50	A 18 30	X	18 50			19 50	S 20 30	X	20 48	21 50	23 31
41	Nepomuk 191					17 51	18 31					19 51	T 20 31		20 48	21 51	
44	Mileč					17 55						19 55	E			21 55	
47	Nekvasovy					17 58						19 58	R			21 58	
51	Kovčín					18 01						20 01	M			22 01	
55	Pačejov					18 04						20 04	A			22 04	
59	Jetenovice					18 08						20 08	N			22 08	
55	Velký Bor					18 12						20 12	N			22 12	
59	Horažďovice předměstí 185	O				18 16	18 50					20 16	20 50		20 48	22 16	
	Do stanice						České Budějovice						České Budějovice				

28 jede v X a †, nejede 5.VII., 28.X.
12 v 6 a †

13 v X a 6

14 Plzeň hl.n. – Nepomuk v 6 a †, Nepomuk –
Horažďovice předměstí v †

33 do 9.IX.
7 do 10.IX.

190

378

km	SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	R 1242 2. R 1242	8013	R 627 R 627	R 1240 2. R 1240	8418 8418	Sp 1934 Sp 1934	8045 8045	R 629 R 629	8063	18032 18032
	Ze stanice	Praha hl.n.			Píseň hl.n.	Praha hl.n.	Tábor	Horní Cerekev		Píseň hl.n.		
59	Horázdovice předměstí 185				18 52					28 20 52		
63	Sílfelské Hoštice				J O					K A		
66	Dolní Poříčí				S					R		
69	Katovice				E F					E L		
71	Pracejovice				19 06					L		
76	Strakonice 198,203	o								21 08		
80	Strakonice 198,203			55 18 23	19 08						22 38	
83	Modlešovice			x18 27	S					K	x22 43	
86	Čejetice			18 30	K					L	22 46	
90	Sudoměř u Písku	o		x18 33	U					O	x22 49	
99	Ražice 201	o		18 37	P 19 18		12 20 36	22 20 37		S 21 18	22 53	
92	Ražice 201			18 41	A 19 19		20 42	20 42		T 21 19	22 54	
95	Heřmaň obec			x18 44			x20 45			E	x22 56	
99	Skály			x18 47			x20 48			R	x22 58	
99	Protivín 200	o	18 12	18 51	19 26	20 12	12 20 52	22 20 50		M 21 26	23 03	
101	Protivín 200		18 13	18 52	19 27	56 20 13				A 21 27		28 23 05
104	Protivín zastávka			x18 54						N	x23 07	
106	Milenovice	o	18 19	x18 57	19 33	20 19				N	x23 10	
110	Čičenice 197		18 20	19 03	19 34	20 20			36 21 16	21 34	28 23 16	
114	Zablatičko	o		x19 07					x21 21			
117	Divčice			19 12					21 26			
121	Divčice			19 13					21 27			
127	Zbudov		18 32	x19 16		20 32			x21 31			
134	Zliv			19 23					21 35			
136	Hluboká nad Vltavou			19 28					21 42			
136	České Budějovice severní zastávka 220	o	18 43	x19 34	19 55	56 20 43			x21 48	28 21 55		
	České Budějovice 194,196,199,220 55	o		55 19 37					36 21 51			
	Do stanice										Prachovice	

22 jede v 1, nejede 3. – 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

28 jede v 1 a 1, nejede 5.VII., 28.X.

36 jede v 6 a 5.VII., 28.X.

42 jede v 1 – 6 a 3.VII., nejede 6.VII.

56 jede v 5, 6, 1 a 4.VII., 27.IX., 27.X., 16.XI.

55 jede v 1 a 1 a 25.VI., nejede 5.VII., 28.X.

3 do 9.IX.

7 do 10.IX.

2 v 5, kromě 28.X., 18.XI.

3 v 5 a 1, kromě 3. – 5.VII., 28.IX., 28.X., 17., 18.XI.

€ 190 České Budějovice - Horažďovice předměstí - Plzeň

km	SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak						8050	8960 ☐ ☒	7903 ☉ ☒	R 1241 2. R ☐	7903 ☉ ☒	8080	R 628 R D ☉ ☒		8002 ☉
		Ze stanice														
0	České Budějovice	☐, 194,196,199,220								4 58	54 5 10			6 05		27 6 14
2	České Budějovice	severní zastávka 220								x 5 01				K		x 6 17
9	Hluboká nad Vltavou									5 07				A		6 22
15	Zliv									5 14				R		6 29
19	Zbudov									x 5 18				E		x 6 34
22	Divčice	○								5 21				L		6 36
	Divčice									5 21						6 37
26	Zablatičko									x 5 25				K		x 6 40
30	Číčenice 197	○								5 29	5 34			L	6 26	6 44
30	Číčenice 197													O	6 27	6 44
32	Milenovice									5 30	5 35			S		x 6 47
35	Protivín zastávka									x 5 33				T		x 6 50
37	Protivín 200	○								5 36				E	6 32	6 52
	Protivín 200									x 5 38	54 5 42					27 6 52
41	Skály									5 01		5 43	5 52	R	6 33	6 55
44	Heřmaň obec									5 05			x 5 55	M		x 6 58
46	Ražice 201	○								5 08			x 5 58	A		x 7 01
	Ražice 201									5 11			6 01	N	6 40	7 03
50	Sudoměř u Písku									5 14			6 06	X	6 41	7 05
53	Čejetice									5 19			x 6 11			x 7 09
56	Modlešovice									5 23			6 15			7 13
60	Strakonice 198,203	○								5 26			x 6 18			x 7 16
	Strakonice 198,203									X 5 31			X 6 23		6 51	7 22
65	Pracejovice									X 5 51					6 53	
67	Katovice									5 55						
70	Dolní Poříčí									5 59						
73	Střelské Hoštice									6 02						
77	Horažďovice předměstí 185	○								6 06						
	Horažďovice předměstí 185									X 6 11					7 08	
		Do stanice								Plzeň hl.n.	Beroun	Praha hl.n.	Beroun	Plzeň hl.n.		

27 jede v X ☐ a 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.,
nejede 29.X.

80 8002 / 8403 ☐ Protivín - Tábor v ☐ a †
☉6 do 11.IX.

54 jede v ① a 7.VII., 29.IX., 18.XI.

190 €

380

km	SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	8940 □2 ☼	7270 △ ☼ ○	8902 □ ☼	8942 □ ☼	8904 □6 ☼		8960 □ ☼	8906 □2 ☼						R 628 R D □6 ☼	8908 ☼	7274 △ ☼ ○
		Ze stanice							Strakonice							České Budějovice		
77	Horáždovice předměstí 185				27 4 48		✱ 5 48		✱ 6 13	25 6 43						7 09	✱ 7 43	
81	Velký Bor				4 51				6 16	6 46						K	7 46	
85	Jetenovice				4 55				6 20	6 50						A	7 50	
89	Pačejov				4 59		5 57		6 24	6 54						R	7 54	
92	Kovčín				5 02				6 27	6 57						E	7 57	
95	Nekvasovy				5 05				6 30	7 00						L	8 00	
98	Mileč				5 08				6 33	7 03							8 03	
102	Nepomuk 191	○			5 12		✱ 6 07		6 37	25 7 07						K	7 28	8 07
	Nepomuk 191		4 13		5 13	✱ 5 38	56 6 08		6 38	7 08						L	7 29	8 08
105	Srby		4 17		5 17	5 42	6 12		6 42	7 12						O	8 12	
108	Ždírec u Plzně ↔062		4 20		5 20	5 47	6 15		6 45	7 15						S	8 15	
113	Blovice ↔062		4 25	✱ 5 03	5 25	5 52	6 22		6 51	7 22						T	8 22	✱ 9 03
116	Zdemyslice ↔062		4 29	5 07	5 29	5 56	6 26		6 55	7 26						E	8 26	9 07
120	Nezvěstice 175 ↔061,062	○	4 32	5 11	5 32	5 59	6 30		6 58	7 30						R	8 30	9 11
	Nezvěstice 175 ↔061,062		4 33	5 12	5 33	6 00	6 31		6 59	7 31						M	8 31	9 12
123	Šráhlavy ↔061		4 37	5 16	5 37	6 05	6 35		7 03	7 35						A	8 35	9 16
126	Starý Plzeňec ↔061		4 42	5 21	5 42	6 12	6 41		7 08	7 41						N	8 41	9 21
132	Plzeň-Koterov ↔001,061		4 49	5 28	5 49	6 19	6 47		7 14	7 47							8 47	9 28
136	Plzeň hl.n. 160,170,180,183 ↔001 ☼	○	4 55	✱ 5 33	27 5 55	✱ 6 25	56 6 53		✱ 7 20	7 53						N	7 57	✱ 8 53
	Do stanice			Phovany														Kozolupy

25 jede v 6 a †

27 jede v ✱ 6 a 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.,
nejede 29.X.

56 jede v ✱ 7 a 6.VII., 29.X.

□2 v 6 a †

□6 v 7

□6 do 11.IX.

€ 190 České Budějovice - Horažďovice předměstí - Plzeň

km	SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	R 1243 2. R	8042	8052	8070	R 626 RD	8004	R 624 RD	8006 1.2.	8008 1.2.	R 1245 2. R	R 668 RD	
		Ze stanice				Jihlava			Havlíčkův Brod				Brno hl.n.	
0	České Budějovice	194,196,199,220	7 10	7 14			8 05	25 9 06	10 05	52 10 28	40 11 06	52 11 10	12 05	
2	České Budějovice	severní zastávka 220		x 7 17			J	x 9 09	H	x10 31	x11 09		R	
9	Hluboká nad Vltavou			7 22			O	9 15	E	10 38	11 15		O	
15	Zliv		7 23	7 28			S	9 21	J	10 44	11 21	11 23	Z	
19	Zbudov			x 7 32			E	x 9 24	T	x10 48	x11 24		M	
22	Divčice	o		7 35			F	9 27	M	10 50	11 27		B	
	Divčice			7 36				9 27	A	10 51	11 27		E	
26	Zablatičko			x 7 39			S	x 9 30	N	x10 54	x11 30			
30	Číčenice 197	o	7 34	7 43			K	9 34	10 26	10 58	11 34	11 34	K	12 26
	Číčenice 197		7 35		7 56		U	9 35	10 27		11 01	11 35		12 27
32	Milenovice			x 7 59			P	x 9 38		x11 03	x11 38			
35	Protivín zastávka			x 8 01			A	x 9 40		x11 06	x11 40			
37	Protivín 200	o	7 42	8 05				9 42	10 32	11 08	11 42	11 42		12 32
	Protivín 200		7 43	8 06				9 44	10 33	11 09	11 44	52 11 43		12 33
41	Skály			x 8 09				x 9 47		x11 12	x11 47			
44	Heřmaň obec			x 8 12				x 9 50		x11 15	x11 50			
46	Ražice 201	o		8 15				9 53	10 40	11 18	11 53			12 40
	Ražice 201			8 15				9 54	10 41	11 19	11 54			12 41
50	Sudoměř u Písku			x 8 19				x 9 57		x11 22	x11 57			
53	Čejetice			8 22				10 01		11 26	12 01			
56	Modlešovice			x 8 25				x10 03		x11 28	x12 03			
60	Strakonice 198,203	o		8 30				25 10 08	10 51	52 11 33	40 12 08			12 51
	Strakonice 198,203				24 8 32				10 53					12 53
65	Pracejovice				x 8 37									
67	Katovice				8 40									
70	Dolní Poříčí				x 8 43									
73	Střelské Hoštice				8 46									
77	Horažďovice předměstí 185	o			24 8 51				11 08					13 08
	Do stanice	Praha hl.n.				Plzeň hl.n.			Plzeň hl.n.			Praha hl.n.	Plzeň hl.n.	

24 jede v 1.VII. – 31.VIII., 26., 27.X.

25 jede v 6 a †

40 jede v 1 – 4 a 18.XI., nejede 5., 6.VII., 28.IX., 27.X., 16., 17.XI.

52 jede v 5 a 27.X., 16.XI., nejede 28.X., 18.XI.

80 18061 / 8052 Vodňany - Strakonice v 1.VII. – 31.VIII., 26., 27.X.

6 do 11.IX.

⇔ IDP Ždírec u Plzně - Plzeň

km	SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	8944 □2 ☹				R 626 R D ☹	7276 ☹ ☹ ☹	8910 □ ☹	R 624 R D ☹	8946 ☹	7278 ☹ ☹ ☹		8912 □2 ☹	R 668 R D ☹	8948 □ ☹
		Ze stanice					Jihlava			Havlíčkův Brod					Brno hl.n.	
77	Horázdovice předměstí 185						9 09		10 43	11 09				12 43	13 09	
81	Velký Bor						J		10 46	H				12 46	R	
85	Jetenovice						O		10 50	E				12 50	O	
89	Pačejov						S		10 54	J				12 54	Z	
92	Kovčín						E		10 57	T				12 57	M	
95	Nekvasovy						F		11 00	M				13 00	B	
98	Mileč								11 03	A				13 03	E	
102	Nepomuk 191	○					S	9 28	11 07	N	11 28			13 07	R	13 28
	Nepomuk 191		9 08				K	9 29	11 08		11 29	12 08		13 08	K	13 29
105	Srby		9 12				U		11 12			12 12		13 12		14 08
108	Ždírec u Plzně ⇔062		9 15				P		11 15			12 15		13 15		14 12
113	Blovice ⇔062		9 22						11 22			12 22	13 03	13 22		14 22
116	Zdemyslice ⇔062		9 26				A		11 26			12 26	13 07	13 26		14 26
120	Nezvěstice 175 ⇔061,062	○	9 30						11 30			12 30	13 11	13 30		14 30
	Nezvěstice 175 ⇔061,062		9 31						11 31			12 31	13 12	13 31		14 31
123	Štáhlavy ⇔061		9 35						11 35			12 35	13 16	13 35		14 35
126	Starý Plzenec ⇔061		9 41						11 41			12 41	13 21	13 41		14 41
132	Plzeň-Koterov ⇔001,061		9 47						11 47			12 47	13 28	13 47		14 47
136	Plzeň hl.n. 160,170,180,183 ⇔001 ☹	○	9 53				9 57	11 33	11 53	11 57	12 53	13 33		13 53	13 57	14 53
	Do stanice							Kozolupy				Kozolupy				

☹2 v ☹ a †

☹6 do 11.IX.

€ 190 České Budějovice - Horažďovice předměstí - Plzeň

km	SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak	8010		R 1247 2. R 1247		R 666 R D 666		8012 1247		R 1249 2. R 1249	8062		8030	R 664 R D 664	8030
	Ze stanice					Bmo hl.n.								Bmo hl.n.	
0	České Budějovice 1, 194,196,199,220	12 28		13 10		14 05		14 28		15 10			15 40	16 05	
2	České Budějovice severní zastávka 220	x12 31				V		14 31					15 43	J	
9	Hluboká nad Vltavou	12 38				A		14 38					15 49	A	
15	Zliv	12 44		13 23		J		14 44		15 23			15 55	K	
19	Zbudov	x12 48				G		14 48					16 00	U	
22	Dívčice	12 50				A		14 50					16 03	B	
	Dívčice	12 51				R		14 51					16 04		
26	Zablatičko	x12 54						14 54					16 08	K	
30	Číčenice 197	12 58		13 34		14 26		14 58		15 34			16 12	R	16 26
	Číčenice 197	13 01		13 35		14 27		15 01		15 35			16 12	Č	16 27
32	Milenovice	x13 03						15 03					16 12	Č	16 27
35	Protivín zastávka	x13 06						15 06					16 12	Č	16 27
37	Protivín 200	13 08		13 42		14 32		15 08		15 42			16 12	Č	16 27
	Protivín 200	13 09		13 43		14 33		15 09		15 43			16 12	Č	16 27
41	Skály	x13 12						15 12					16 12	Č	16 27
44	Heřmaň obec	x13 15						15 15					16 12	Č	16 27
46	Ražice 201	13 18				14 40		15 18					16 12	Č	16 27
	Ražice 201	13 19				14 41		15 19					16 12	Č	16 27
50	Sudoměř u Písku	x13 22						15 22					16 12	Č	16 27
53	Čejetice	13 26						15 26					16 12	Č	16 27
56	Modlešovice	x13 28						15 28					16 12	Č	16 27
60	Strakonice 198,203	13 33				14 51		15 33					16 12	Č	16 27
	Strakonice 198,203					14 53							16 12	Č	16 27
65	Pracejovice												16 12	Č	16 27
67	Katovice												16 12	Č	16 27
70	Dolní Poříčí												16 12	Č	16 27
73	Střelské Hoštice												16 12	Č	16 27
77	Horažďovice předměstí 185					15 08							16 12	Č	16 27
	Do stanice			Praha hl.n.		Plzeň hl.n.				Praha hl.n.			Plzeň hl.n.		

24 jede v 1.VII. – 31.VIII., 26., 27.X.
do 11.IX.

1247 v 1.VII. – 31.VIII., 26., 27.X.
do 11.IX.

km	SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak			7280 ♿ ⚙️ ⓪	8914 ♿ ⚙️ ⓪	R 666 ♿ ⚙️ ⓪	8950 ♿ ⚙️ ⓪	7282 ♿ ⚙️ ⓪	8916 ♿ ⚙️ ⓪					R 664 ♿ ⚙️ ⓪	
		Ze stanice					Bmo hl.n.								Bmo hl.n.	
77	Horažďovice předměstí 185					14 43	V 15 09			16 43					J 17 09	
81	Velký Bor					14 46				16 46					A	
85	Jetenovice					14 50	A			16 50					K	
89	Pačejov					14 54	J			16 54					U	
92	Kovčín					14 57	G			16 57					B	
95	Nekvasovy					15 00	A			17 00						
98	Mileč					15 03	R			17 03						
102	Nepomuk 191	○				15 07	15 28			17 07					K 17 28	
	Nepomuk 191					15 08	15 29	♿	16 08	17 08					R 17 29	
105	Srby					15 12			16 12	17 12					Č	
108	Ždírec u Plzně ↔062					15 15			16 15	17 15					í	
113	Blovce ↔062			♿	15 03	15 22			16 22	17 03	17 22				N	
116	Zdemyslice ↔062			♿	15 07	15 26			16 26	17 07	17 26					
120	Nezvěstice 175 ↔061,062	○			15 11	15 30			16 30	17 11	17 30					
	Nezvěstice 175 ↔061,062					15 12	15 31		16 31	17 12	17 31					
123	Šťáhlavy ↔061					15 16	15 35		16 35	17 16	17 35					
126	Starý Plzenec ↔061					15 21	15 41		16 41	17 21	17 41					
132	Plzeň-Koterov ↔001,061					15 28	15 47		16 47	17 28	17 47					
136	Plzeň hl.n. 160,170,180,183 ↔001 ⓪6	○			♿	15 33	15 53	15 57	♿	16 53	17 33	17 53			17 57	
	Do stanice				Kozolupy				Kozolupy							

♿2 v ⓪ a †

♿6 do 11.IX.

€ 190 České Budějovice - Horažďovice předměstí - Plzeň

km	SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	8032 de		8014	R 1251 2. R de		R 662 R D de	18013 de	8016	R 1253 2. R de	R 660 R D de		18069 de		8018 1.2. de
	Ze stanice							Bmo hl.n.	Nové Údolí			Bmo hl.n.		Vodňany		
0	České Budějovice	194,196,199,220	16 28	17 06	17 10			18 05		18 28	19 10	20 05				22 43
2	České Budějovice	severní zastávka 220	x16 31	x17 08				P		x18 31		B				x22 47
9	Hluboká nad Vltavou		16 38	17 14				E		18 38		E				22 52
15	Zliv		16 44	17 20	17 23			T		18 44	19 23	Z				22 59
19	Zbudov		x16 48	x17 24				R		x18 48		D				x23 03
22	Dívčice		16 50	17 26						18 50						23 06
	Dívčice		16 51	17 27				V		18 51		E				23 06
26	Zablatičko		x16 54	x17 30				O		x18 54		V				x23 10
30	Číčenice 197		16 58	17 33	17 34			K	18 26	18 17	19 34	20 26		20 21 29		23 14
	Číčenice 197		17 01	17 34	17 35				18 27	18 30	19 01	19 35	20 27	21 34		23 15
32	Milenovice		x17 03	x17 36					x18 32	x19 03				x21 36		x23 17
35	Protivín zastávka		x17 06	x17 39					x18 35	x19 06				x21 39		x23 20
37	Protivín 200		17 08	17 41	17 42				18 32	18 38	19 08	19 42	20 32	21 42		23 22
	Protivín 200			17 44	17 43				18 33		19 09	19 43	20 33			23 27
41	Skály			x17 47						x19 12						x23 31
44	Heřmaň obec			x17 50						x19 15						x23 33
46	Ražice 201			17 53					18 40	19 18			20 40			23 36
	Ražice 201			17 54					18 41	19 19			20 41			23 36
50	Sudoměř u Písku			x17 57						x19 22						x23 40
53	Čejetice			18 01						19 26						23 43
56	Modlešovice			x18 03						x19 28						x23 46
60	Strakonice 198,203			18 08					18 51	19 33			20 51			23 50
	Strakonice 198,203								18 53				20 53			
65	Pracejovice															
67	Katovice															
70	Dolní Poříčí															
73	Střelské Hoštice															
77	Horažďovice předměstí 185								19 08				21 08			
	Do stanice					Praha hl.n.		Plzeň hl.n.			Písek	Plzeň hl.n.				

22 jede v 1., nejede 3. – 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

26 jede v 1. a 1., nejede 5.VII., 28.X.

45 jede v 1., nejede 5.VII., 28.X.

47 jede v 1. – 6., nejede 6.VII., 29.X.

55 jede v 1. a 1. a 25.VI., nejede 5.VII., 28.X.

61 v 5. a 6.

66 do 11.IX.

km	SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	7284 ♿ ♿ ♿	8918 ♿ ♿ ♿			R 662 R D ♿ ♿		8952 ♿ ♿		R 660 R D ♿ ♿				
		Ze stanice					Bmo hl.n.				Bmo hl.n.				
77	Horázdovice předměstí 185			18 43			19 09				20 28	21 09			
81	Velký Bor			18 46			P				B				
85	Jetenovice			18 50			E				E				
89	Pačejov			18 54			T				Z				
92	Kovčín			18 57			R				D				
95	Nekvasovy			19 00			V				R				
98	Mileč			19 03			O	19 28			V	21 28			
102	Nepomuk 191	○		19 07			K	19 29		✖		21 29			
	Nepomuk 191			19 08											
105	Srby			19 12						✖	20 54				
108	Ždírec u Plzně ↔062			19 15							×20 57				
113	Blovice ↔062		✖	19 03	19 22						21 06				
116	Zdymyslice ↔062			19 07	19 26						×21 09				
120	Nezvěstice 175 ↔061,062	○		19 11	19 30						21 13				
	Nezvěstice 175 ↔061,062			19 12	19 31						21 14				
123	Šráhlavy ↔061			19 16	19 35						×21 17				
126	Starý Plzenec ↔061			19 21	19 41						21 21				
132	Plzeň-Koterov ↔001,061			19 28	19 47						21 27				
136	Plzeň hl.n. 160,170,180,183 ↔001 ♿ ♿	○	✖	19 33	19 53		19 57		✖	21 33		21 57			
	Do stanice														

♿ jede v ✖ a †, nejede 5.VII., 28.X.

♿2 v ♿ a †

♿6 do 11.IX.

194 České Budějovice - Černý Kříž

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	8101 1 30	8103 1 31	8171	8105 1 31	8181	8107 1 31	8183	8109 1 31	8151	8185	8111 1 31 30	8161	8113 1 31	8153	8141 1 31
0	České Budějovice	190, 196, 199, 220	34 6 07	8 08	40 9 23	10 19		31 12 19		14 19	24 15 13		16 08	31 17 07	18 21	20 07	22 45
3	České Budějovice jižní zastávka	196	x 6 11	x 8 12		x10 23		x12 23		x14 23	x15 17		x16 12		x18 25	x20 10	x22 48
8	Boršov nad Vltavou		6 17	8 18		10 29		12 29		14 29	15 23		16 18	31 17 15	18 31	20 16	22 54
11	Černý Dub		x 6 21	x 8 21		x10 32		x12 32		x14 32	x15 27		x16 21		x18 34	x20 20	x22 58
13	Hradce		x 6 27	x 8 25		x10 36		x12 36		x14 36	x15 33		x16 25		x18 38	x20 24	x23 02
15	Vrábče		x 6 29	x 8 27		x10 38		x12 38		x14 38	x15 35		x16 27		x18 40	x20 27	x23 04
18	Křemže		6 34	8 32		10 43		12 43		14 43	15 40		16 32		18 45	20 32	23 09
20	Holubov		x 6 37	x 8 35		x10 46		x12 46		x14 46	x15 43		x16 35		x18 48	x20 34	x23 11
22	Třísov		x 6 41	x 8 38		x10 49		x12 49		x14 49	x15 47		x16 38		x18 51	x20 37	x23 14
24	Plešovice		x 6 44	x 8 41		x10 52		x12 52		x14 52	x15 50		x16 41		x18 54	x20 41	x23 17
26	Zlatá Koruna		6 48	8 46		10 57		12 57		14 57	15 54		16 46		18 59	20 45	23 21
29	Přísečná		x 6 52	x 8 49		x11 00		x13 00		x15 00	x15 59		x16 49		x19 03	x20 48	x23 24
30	Domoradice		x 6 53	x 8 50		x11 01		x13 01		x15 01	x16 00		x16 50		x19 04	x20 49	x23 25
31	Český Krumlov		6 57	9 00	10 03	11 05		13 05		15 05	24 16 03		17 00		19 07	20 52	23 29
36	Kájov		7 11	9 08		11 13		13 13		15 13			17 08		19 15		23 36
40	Mezopotoci		x 7 17	x 9 13		x11 18		x13 18		x15 18			x17 13		x19 20		
46	Hořice na Šumavě		7 26	9 21		11 26		13 26		15 26			17 21		19 27		
53	Polná na Šumavě		7 38	9 30		11 34		13 34		15 34			17 29		19 36		
55	Polečnice		x 7 42	x 9 33		x11 37		x13 37		x15 37			x17 32		x19 39		
58	Hodřov		x 7 46	x 9 37		x11 42		x13 42		x15 42			x17 37		x19 43		
60	Zlábek		x 7 49	x 9 40		x11 44		x13 44		x15 44			x17 39		x19 46		
63	Černá v Pošumaví		7 54	9 44	10 49	11 49	40 13 05	13 49	40 15 05	15 49		40 17 05	17 44		19 50		
66	Horní Planá zastávka		x 7 58	x 9 48	10 54	x11 53	13 10	x13 53	15 10	x15 53			x17 48		x19 54		
68	Horní Planá		8 02	9 57	10 58	11 57	13 14	13 57	15 14	15 57		17 14	17 57		19 58		
72	Pernek na Šumavě		x 8 06	x10 01		x12 01		x14 01		x16 01			x18 01		x20 02		
75	Nová Pec		8 11	10 06	40 11 05	12 06	40 13 21	14 06	40 15 21	16 06		40 17 21	18 06		20 06		
78	Ovesná		x 8 15	x10 10		x12 10		x14 10		x16 10			x18 10		x20 11		
84	Pěkná		x 8 22	x10 17		x12 17		x14 17		x16 17			x18 17		x20 18		
88	Černý Kříž 197		8 27	10 22		12 22		14 22		16 22			18 22		20 23		
	Do stanice	Volary															

24 jede v 1.VII. – 31.VIII., 26., 27.X.

31 jede v 1. do 28.VIII.

34 jede do 7.X. denně, od 10.X. jede v 1.

40 jede 4. – 21.VIII.

61 jede do 4.XI. denně, od 7.XI. jede v 1.

80 8101 / 18109 České Budějovice -

Strakonice do 2.X.

80 8111 / 18017 České Budějovice - Volary od

3. do 27.X. v 1. od 31.X. denně

1. do 2.X.

€ 194 Černý Kříž - České Budějovice

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	8140 ⊕	8100 ⊕1	8142 ⊕	8102 ⊕ ⊕1	8104 ⊕ ⊕1	8106 ⊕ ⊕1	8108 ⊕ ⊕1	8180	8110 ⊕ ⊕1	8182	8160	8112 ⊕ ⊕1	8184	8114 ⊕ ⊕1	8170	8116 ⊕1 80
		Ze stanice		Volary		Volary	Volary	Nové Údolí	Nové Údolí		Nové Údolí			Nové Údolí		Nové Údolí		Volary
0	Černý Kříž 197		✕ 4 57			18 6 53	35 7 35	9 31	51 11 31		13 31			15 31		17 31		56 19 31
4	Pěkná		✕ 5 02			✕ 6 58	✕ 7 40	✕ 9 36	✕11 36		✕13 36			✕15 36		✕17 36		✕19 36
10	Ovesná		✕ 5 09			✕ 7 04	✕ 7 47	✕ 9 43	✕11 43		✕13 43			✕15 43		✕17 43		✕19 43
13	Nová Pec		5 13			7 09	7 52	9 47	11 47	40 12 35	13 47	40 14 35		15 47	40 16 35	17 47	40 18 35	19 47
16	Pernek na Šumavě		✕ 5 16			✕ 7 12	✕ 7 56	✕ 9 50	✕11 50		✕13 50			✕15 50		✕17 50		✕19 50
20	Horní Planá		5 21			7 17	8 03	9 58	11 58	12 43	13 58	14 43		15 58	16 43	17 58	18 43	19 58
22	Horní Planá zastávka		✕ 5 24			✕ 7 19	✕ 8 06	✕10 01	✕12 01	12 46	✕14 01	14 46		✕16 01	16 46	✕18 01	18 46	✕20 01
25	Černá v Pošumaví		5 29			7 24	8 11	10 06	12 06	40 12 51	14 06	40 14 51		16 06	40 16 51	18 06	19 06	20 06
28	Zlábek		✕ 5 33			✕ 7 28	✕ 8 14	✕10 09	✕12 09		✕14 09			✕16 09		✕18 09		✕20 09
30	Hodňov		✕ 5 35			✕ 7 30	✕ 8 17	✕10 12	✕12 12		✕14 12			✕16 12		✕18 12		✕20 12
33	Polečnice		✕ 5 40			✕ 7 34	✕ 8 21	✕10 16	✕12 16		✕14 16			✕16 16		✕18 16		✕20 16
35	Polná na Šumavě		5 43			7 38	8 25	10 20	12 20		14 20			16 20		18 20		20 20
42	Hořice na Šumavě		5 52			7 46	8 34	10 28	12 28		14 28			16 28		18 28		20 28
48	Mezopotoci		✕ 5 59			✕ 7 53	✕ 8 42	✕10 35	✕12 35		✕14 35			✕16 35		✕18 35		✕20 35
52	Kájov	✕ 4 27	27 6 06	55 7 06		8 02	8 50	10 42	12 42		14 42			16 42		18 42		36 20 42
57	Český Krumlov	4 36	6 14	7 14		8 10	8 59	10 49	12 49		14 49			16 55		18 52	19 47	34 20 56
58	Domoradice	✕ 4 39	✕ 6 16	✕ 7 16	✕ 8 13	✕ 9 01	✕10 52	✕12 52			✕14 52			✕16 58		✕18 54		✕20 58
59	Přísečná	✕ 4 40	✕ 6 17	✕ 7 17	✕ 8 14	✕ 9 02	✕10 53	✕12 53			✕14 53			✕16 59		✕18 55		✕20 59
62	Zlatá Koruna	4 44	6 22	7 22	8 19	9 08	10 57	12 57			14 57			17 03		19 03		21 04
64	Plešovice	✕ 4 47	✕ 6 25	✕ 7 25	✕ 8 22	✕ 9 11	✕11 00	✕13 00			✕15 00			✕17 06		✕19 06		✕21 07
66	Třísov	✕ 4 50	✕ 6 28	✕ 7 28	✕ 8 25	✕ 9 14	✕11 03	✕13 03			✕15 03			✕17 09		✕19 09		✕21 10
68	Holubov	✕ 4 53	✕ 6 30	✕ 7 30	✕ 8 27	✕ 9 16	✕11 06	✕13 06			✕15 06			✕17 12		✕19 12		✕21 12
70	Křemže	4 56	6 34	7 34	8 32	9 19	11 09	13 09			15 09			17 15		19 15		21 16
73	Vrábče	✕ 5 00	✕ 6 38	✕ 7 38	✕ 8 35	✕ 9 23	✕11 13	✕13 13			✕15 13			✕17 19		✕19 19		✕21 20
75	Hradce	✕ 5 02	✕ 6 40	✕ 7 40	✕ 8 37	✕ 9 25	✕11 15	✕13 15			✕15 15			✕17 21		✕19 21		✕21 22
77	Černý Dub	✕ 5 05	✕ 6 43	✕ 7 43	✕ 8 40	✕ 9 29	✕11 19	✕13 19			✕15 19			✕17 25		✕19 25		✕21 25
80	Boršov nad Vltavou	5 10	6 47	7 47	8 45	9 33	11 23	13 23			15 23		81 17 25	17 29		19 29		21 29
85	České Budějovice jižní zastávka 196	✕ 5 15	✕ 6 53	✕ 7 53	✕ 8 50	✕ 9 39	✕11 29	✕13 29			✕15 29		✕17 30	✕17 35		✕19 35		✕21 35
88	České Budějovice 190 196 199 220 50	✕ 5 19	27 6 57	55 7 57	18 8 54	35 9 43	11 33	13 33			15 33		81 17 34	17 39		19 39	40 20 25	34 21 39

16 jede v ✕ do 30.VI. a od 1.IX.

27 jede v ✕ ⑥ a 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejedne 29.X.

31 jede v † do 28.VIII.

34 jede do 7.X. denně, od 10.X. jede v ✕

35 jede v ⑥ a † do 26.VI. a od 3.IX., od 1.VII. do 31.VIII. jede denně

36 jede do 2.X.

40 jede 4. – 21.VIII.

55 jede v ⑦ a 6.VII., 29.X.

61 jede do 4.XI. denně, od 7.XI. jede v ✕

80 18112 / 8116 Strakonice - České Budějovice do 2.X.

⊕1 v ⑥ a 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

⊕1 do 2.X.

€ 196 (neplatí od 4. do 22.VIII.2016) České Budějovice - Summerau

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	3881 ☺	R 1541 ☺ RD ☺	3801 ☺	R 1543 ☺ RD ☺	3803 ☺	18800 ☺	3883 ☺	R 1545 ☺ RD ☺	3885 ☺	Sp 3805 ☺	18865 ☺	3887 ☺ 1 ☺ 2	18802	3889 ☺
		Ze stanice		Praha hl.n.		Praha-Holešovice				Praha-Holešovice			Lipno nad Vltavou			
0	České Budějovice	☺ 190,194,199,220	6 02	8 13	10 02	12 13	13 55	14 50	15 08	16 13		18 02		20 12	20 12	22 40
3	České Budějovice jižní zastávka	194	x 6 05	F	0 10 05	A	V 13 59	x14 53	x15 11			M 18 05		x20 15	x20 15	x22 43
8	Větrná		6 11	.	0 10 11	N	L 14 04	14 59	15 16			A		20 22	20 22	22 49
11	Kamenný Újezd u Č. Budějovic zastávka				N 10 14	T	T 14 07	x15 03	x15 19			T		x20 25	x20 25	x22 53
14	Kamenný Újezd u Českých Budějovic		6 17	A	U 10 18	O	A 14 12	15 07	15 23			T 18 16		20 29	20 29	22 57
18	Chlumec u Českých Budějovic			.	U 10 22	N	V 14 16	x15 11	x15 27			H 20 20		x20 33	x20 33	x23 01
21	Holkov		6 24		10 25		A 14 20	15 16	15 31			I 23 23		20 38	20 38	23 06
23	Velešín město		x 6 27	G 8 32	M 10 28	B 12 32	14 23	x15 18	x15 33	16 32		A 18 26		x20 41	x20 41	x23 08
26	Velešín		6 30	E	U 10 31	R	D 14 26	15 23	15 37			S 18 30		20 45	20 45	23 12
31	Výheň		x 6 36	R	L 10 36	U	U 14 31	x15 29	x15 42			R 18 35		x20 50	x20 50	x23 18
33	Kaplice		6 40	S 8 43	D 10 40	C 12 43	N 14 34	15 33	15 45	16 43		S 18 38		20 54	20 54	23 22
40	Omlenice		6 46	T	A 10 47	K	A 14 41	15 40	15 52			C 18 45		21 01	21 01	23 29
43	Bujanov		x 6 50	N	U 10 51	N	J 14 45	x15 43	x15 55			H 18 49		x21 04	x21 04	x23 32
46	Pšenice			E	10 54	E	14 48	x15 46	x15 58			Ö 18 52		x21 08	x21 08	x23 36
50	Rybník 195	o	6 57	R 8 57	10 58	R 12 57	14 53	15 51	16 02	16 57		N 18 56		21 13	21 13	23 40
57	Rybník 195	o	6 57	8 58	10 59	12 58	14 54	15 55	16 04	16 58	17 07	E 18 57	☺ 21 14	21 14	21 14	23 41
	Horní Dvořiště	o	7 05		11 06		15 01		16 11		17 14	R 19 04	☺ 21 22	21 22	21 22	23 49
	Horní Dvořiště	o	7 05		11 07		15 03				17 53	E 19 05				
	Summerau	o	7 13	9 12	11 14	13 12	15 10			17 12	18 00	R 19 12				
		Do stanice		Linz	Linz	Linz	Linz	Vyšší Brod klášter		Linz		Linz			Vyšší Brod klášter	
	Summerau		7 16	9 14	11 17	13 14	15 12			17 14	18 10	19 14				
	Freistadt	o	7 24	9 22	11 25	13 22	15 20			17 23	18 19	19 22				
	Pregarten	o	7 44	9 42	11 45	13 42	15 40			17 43	18 41	19 42				
	Linz Hbf	o	8 25	10 24	12 24	14 24	16 24			18 24	19 24	20 25				

☺ 22 jede v ☺, nejede 3. – 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

☺ 28 jede v ☺ a ☺, nejede 5.VII., 28.X.

☺ 58 jede v ☺ – ☺ a ☺ od 3.X. a 28.X., nejede 27.X., 16., 17.XI.

☺ 59 jede do 2.X. denně, od 7.X. jede v ☺, ☺ a 27.X., 16.XI., nejede 28.X.

☺ 60 FERDINAND KINDERMANN

☺ 1 Rybník – Horní Dvořiště v ☺ a ☺ od 2.X. a 27.X., 16.XI.
☺ 2 do 1.X.

☺ 1 v rámci nabídek Vltava – Dunaj – Tíket a EUREGIO bez povinné rezervace místa pro cestujícího s jízdním kolem

€ 195 (neplatí od 4. do 22.VIII.2016) Rybník - Lipno nad Vltavou

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	18850 ☺	18852 ☺ 2 ☺ 1	18854 ☺ 2 ☺ 1	18856 ☺ 2 ☺ 1	18858 ☺ 3 ☺ 1	18860 ☺ 3 ☺ 1	18800 ☺	18862 ☺ 3 ☺ 1	18864 ☺ 4 ☺ 1		18866 ☺ 1	18802
		Ze stanice							Č.Budějovice					Č.Budějovice
0	Rybník 196			7 02	9 02	11 02	13 02	15 02	15 55	17 02			19 02	
8	Rožmberk nad Vltavou			7 13	9 13	11 13	13 13	15 13	16 07	17 13			19 13	
9	Herbertov			x 7 16	x 9 16	x11 16	x13 16	x15 16	x16 09	x17 16			19 16	
11	Těchoraz			x 7 19	x 9 19	x11 19	x13 19	x15 19	x16 13	x17 19			19 19	
12	Vyšší Brod klášter			7 24	9 24	11 24	13 24	15 24	16 16	17 24			19 24	
15	Čertova Stěna			x 7 28	x 9 28	x11 28	x13 28	x15 28		x17 28			x19 28	
19	Loučovice		x 5 07	7 36	9 36	11 36	13 36	15 36		17 36			19 36	
21	Loučovice zastávka		x 5 11	x 7 40	x 9 40	x11 40	x13 40	x15 40		x17 40			x19 40	
22	Lipno nad Vltavou	o	x 5 14	7 43	9 43	11 43	13 43	15 43		17 43			19 43	

☺ 58 jede v ☺ – ☺ a ☺ od 3.X. a 28.X., nejede 27.X., 16., 17.XI.

☺ 59 jede do 2.X. denně, od 7.X. jede v ☺, ☺ a 27.X., 16.XI., nejede 28.X.

☺ 2 do 3.X.

☺ 3 v ☺ – ☺ a ☺ od 3.X. a 28.X., kromě 27.X., 16., 17.XI.

☺ 4 v ☺ a ☺ od 3.X. a 28.X.
☺ 1 do 2.X.

€ 195 (neplatí od 4. do 22.VIII.2016) Lipno nad Vltavou - Rybník

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	18803 €1	18853 €2 €1	18855 €2 €1	18857 €2 €1	18859 €3 €1	18861 €3 €1	18863 €3 €1	18865 €4 €1
0	Lipno nad Vltavou		5 28	8 10	10 10	12 10	14 10	16 14	18 10	20 30
1	Loučovice zastávka		x 5 31	x 8 13	x 10 13	x 12 13	x 14 13	x 16 17	x 18 13	x 20 33
3	Loučovice		5 35	8 17	10 17	12 17	14 17	16 21	18 17	20 37
7	Čertova Stěna		x 5 42	x 8 23	x 10 23	x 12 23	x 14 23	x 16 27	x 18 23	x 20 43
10	Vyšší Brod klášter		5 48	8 29	10 29	12 29	14 29	16 33	18 29	20 49
11	Těchoraz		x 5 51	x 8 32	x 10 32	x 12 32	x 14 32	x 16 36	x 18 32	x 20 52
13	Herbertov		x 5 55	x 8 36	x 10 36	x 12 36	x 14 36	x 16 39	x 18 36	x 20 56
14	Rožmberk nad Vltavou		5 58	8 39	10 39	12 39	14 39	16 42	18 39	20 59
22	Rybník 196	O	6 10	8 50	10 50	12 50	14 50	16 54	18 50	21 10
	Do stanice		České Budějovice							Horní Dvořiště

€2 od 3.X.

€3 v ① – ④ a ⑥ od 3.X. a 28.X., kromě 27.X., 16.,
17.XI.

€4 v X a ⑥ od 3.X. a 28.X.

€1 do 2.X.

€ 196 (neplatí od 4. do 22.VIII.2016) Summerau - České Budějovice

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	3880 €	3882 €2 €1	18803 €1	3884 € €	Sp 3800 €	3802 €	R 1540 RD 1541 €1	3804 €	R 1542 RD 1541 €1	3886 €	3888 €	3806 1.2. € 50
	Linz Hbf Pregarten Freistadt Summerau	O				5 35 6 16 6 37 6 46	7 21 8 00 8 21 8 30	9 15 9 57 10 18 10 27	11 35 12 15 12 35 12 43	13 15 13 58 14 20 14 29	15 35 16 14 16 34 16 42	16 52 17 23 17 44 17 53		19 35 20 19 20 40 20 49
	Ze stanice				Lipno nad Vltavou		Linz	Linz	Linz	Linz				Linz
0	Summerau	O				7 25 7 32	D 8 41 O 8 49	V 10 42 L 10 50	F 12 45 .	M 14 36 A 14 45	A 16 44 N 18 48	X 18 40 22 18 48		20 58 21 05
7	Rybník 195	O	27 4 48 4 55	6 09 6 16	6 10	7 33 7 40	N 8 56 O 9 00	T 10 57 A 11 00	12 57 A 13 00	T 14 52 T 14 55	N 16 57 O 17 00	18 55 18 58	18 55 18 58	21 06 21 15
11	Rybník 195		4 56		6 20	7 41	A 9 00	A 11 00	A 13 00	T 14 55	N 17 00	18 58	18 58	21 15
13	Pšenice	x	5 00		x 6 24	x 7 45	U 9 00	V 11 05	.	H 15 00	N 19 02	x 19 02	x 19 02	21 20
17	Bujanov	x	5 04		x 6 28	x 7 49	9 07	A 11 08	.	I 15 03	N 19 06	x 19 06	x 19 06	21 23
14	Omlenice	x	5 07		6 32	7 52	M 9 10	11 12	G 12 43	A 15 07	B 19 10	19 10	19 10	21 26
24	Kaplice	x	5 14		6 41	8 00	O 9 18	D 11 19	E 13 16	S 15 15	R 17 16	19 17	19 17	21 34
26	Výheň	x	5 17		x 6 43	x 8 02	L 9 20	U 11 22	R 13 18	15 18	U 19 20	x 19 20	x 19 20	21 37
31	Velešín	x	5 22		6 49	8 08	D 9 26	N 11 28	S 13 26	S 15 24	C 19 26	19 26	19 26	21 42
34	Velešín město	x	5 26		x 6 53	x 8 12	A 9 29	A 11 32	T 13 26	C 15 28	K 17 26	x 19 30	x 19 30	21 46
36	Holkov	x	5 28		6 56	8 15	U 9 31	J 11 34	N 13 28	H 15 31	N 19 33	19 33	19 33	21 49
39	Chlumec u Českých Budějovic	x	5 32		x 6 59	x 8 19	I 9 35	11 38	E 13 30	O 15 35	E 19 36	x 19 36	x 19 36	21 53
43	Kamenný Újezd u Českých Budějovic	x	5 36		7 03	8 25	9 38	11 42	R 13 32	N 15 39	R 19 40	19 40	19 40	21 57
46	Kamenný Újezd u Č. Budějovic zastávka	x	5 40		x 7 07	x 8 29	I 9 42	11 46	E 15 42	N 15 42	R 19 44	x 19 44	x 19 44	22 01
49	Vělná	x	5 43		7 10	8 33	9 44	11 50	.	R 15 46	.	19 48	19 48	22 04
54	České Budějovice jižní zastávka 194	x	5 48		x 7 16	x 8 38	9 49	11 54	.	E 15 51	x 19 53	x 19 53	x 19 53	22 09
57	České Budějovice 190, 194, 199, 220 €50	27 5 52			7 20	8 42	9 53	11 58	13 45	R 15 55	X 17 45	22 19 57	22 13	22 13
	Do stanice							Praha- Holešovice			Praha hl.n.			

22 jede v †, nejede 3. – 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

27 jede v X, ⑥ a 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.,
nejede 29.X.

60 FERDINAND KINDERMANN

€2 od 3.X.

€1 do 2.X.

1541 v rámci nabídek Vltava - Dunaj - Tíket a
EURegio bez povinné rezervace místa pro
cestující s jízdním kolem

€ 195 (platí jen od 4. do 22.VIII.2016) Rybník - Lipno nad Vltavou

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	18850 ⌚	18852 ⌚	18854 ⌚	19000 ⌚ 51	18856 ⌚	18910 ⌚	19010 ⌚	19002 ⌚ 51	18912 ⌚	19012 ⌚	18858 ⌚	18914 ⌚	19014
		Ze stanice				České Budějovice				České Budějovice					
0	Rybník 196			7 02	9 02		11 02			48			13 02		
8	Rožmberk nad Vltavou			7 13	9 13		11 13						13 13		
9	Herbertov			7 16	9 16		11 16						13 16		
11	Těchoraz			7 19	9 19		11 19						13 19		
12	Vyšší Brod klášter	o		7 22	9 22	10 27	11 22			12 27			13 22		
	Vyšší Brod klášter	x	4 53	7 24	9 24	10 29	48 11 24	42 11 35	48 12 01	12 29	42 12 35	48 13 02		42 13 35	48 13 37
15	Čertova Stěna		4 58	7 28	9 28	10 34	11 28	11 41	12 06	12 34	12 41	13 08		13 41	13 43
19	Loučovice		5 07	7 36	9 36	10 42	11 36	11 49	12 18	12 45	12 49	13 19		13 49	13 54
21	Loučovice zastávka		5 11	7 40	9 40	10 47	11 40	11 54	12 22	12 50	12 54	13 24		13 54	13 59
22	Lipno nad Vltavou	o	x 5 14	7 43	9 43	10 50	48 11 43	42 11 57	48 12 25	48 12 53	42 12 57	48 13 27		42 13 57	48 14 02
km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak		19016 ⌚	18916 ⌚	19018	19020 ⌚	18860 ⌚	18918 ⌚	19022		18800 ⌚	19024 ⌚	18920 ⌚	19026
		Ze stanice										České Budějovice			
0	Rybník 196							15 02				15 55			
8	Rožmberk nad Vltavou							15 13				16 07			
9	Herbertov							15 16				x16 09			
11	Těchoraz							15 19				x16 13			
12	Vyšší Brod klášter	o						15 22				16 16			
	Vyšší Brod klášter		48 14 12	42 14 35	48 14 47	48 15 21	42 15 35	48 15 57				48 16 32	42 16 35	48 17 07	
15	Čertova Stěna		14 18	14 41	14 53	15 27	15 41	16 03				16 38	16 41	17 13	
19	Loučovice		14 29	14 49	15 04	15 39	15 49	16 14				16 49	16 49	17 24	
21	Loučovice zastávka		14 34	14 54	15 09	15 44	15 54	16 19				16 54	16 54	17 29	
22	Lipno nad Vltavou	o	48 14 37	42 14 57	48 15 12	48 15 47	42 15 57	48 16 22				48 16 57	42 16 57	48 17 32	
km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	18862 ⌚	18922 ⌚	19028 ⌚	19030	18924 ⌚	19032 ⌚	18864 ⌚	18926 ⌚	19034 ⌚	18928 ⌚	18866 ⌚	19004 ⌚ 51	
		Ze stanice												České Budějovice	
0	Rybník 196		17 02						19 02				21 18	47 22 51	
8	Rožmberk nad Vltavou		17 13						19 13				21 29		
9	Herbertov		17 16						19 16				21 32		
11	Těchoraz		17 19						19 19				21 35	23 09	
12	Vyšší Brod klášter	o	17 22						19 22				21 39	23 12	
	Vyšší Brod klášter		42 17 35	48 17 42	48 18 17	42 18 35	48 18 52	48 19 24	42 19 35	48 20 21	42 20 40			23 14	
15	Čertova Stěna		17 41	17 48	18 23	18 41	18 58	19 28	19 41	20 27	20 46			23 20	
19	Loučovice		17 49	17 59	18 34	18 49	19 09	19 36	19 49	20 37	20 54			23 28	
21	Loučovice zastávka		17 54	18 04	18 39	18 54	19 14	19 40	19 54	20 42	20 59			23 33	
22	Lipno nad Vltavou	o	42 17 57	48 18 07	48 18 42	42 18 57	48 19 17	48 19 43	42 19 57	48 20 45	42 21 02			47 23 36	

42 jede v ① – ④

47 jede v ⑤ a ⑥

⌚ řazen vůz vhodný pro přepravu lodí

48 jede v ⑤, ⑥ a †

51 OLYMPIJSKÝ PARK RIO-LIPNO 2016

195 €

390

€ 196 (platí jen od 4. do 22.VIII.2016) České Budějovice - Summerau

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	3881 de	R 1541 RD 1541 ☺	19000 ☺	3801 de	19002 ☺	R 1543 RD 1543 ☺	3803 de	18800 ☺	R 1545 RD 1545 ☺	3885 ☺	Sp 3805 de	3887 de	19004 ☺	3889 ☺
		Ze stanice		Praha hl.n.				Praha-Holešovice			Praha-Holešovice					
0	České Budějovice	☺, 190,194,199,220	6 02	8 13	9 07	10 02	11 11	12 13	13 55	14 50	16 13		18 02	20 12	21 40	22 40
3	České Budějovice jižní zastávka	194	x 6 05	F		D 10 05		A	V 13 59	x14 53			M 18 05	20 15		x22 43
8	Větrná		6 11	.		O 10 11		N	L 14 04	14 59			A	20 22		22 49
11	Kamenný Újezd u Č. Budějovic zastávka					N 10 14		T	T 14 07	x15 03			T	20 25		x22 53
14	Kamenný Újezd u Českých Budějovic		6 17	A		A 10 18		O	A 14 12	15 07			T 18 16	20 29		22 57
18	Chlumec u Českých Budějovic			.		U 10 22		N	V 14 16	x15 11			H 18 20	20 33		x23 01
21	Holkov		6 24			U 10 25			A 14 20	15 16			I 18 23	20 38		23 06
23	Velešín město		x 6 27	G 8 32		M 10 28		B 12 32	14 23	x15 18	16 32		A 18 26	20 41		x23 08
26	Velešín		6 30	E		O 10 31		R	D 14 26	15 23			S 18 30	20 45		23 12
31	Výheň		x 6 36	R		L 10 36		U	U 14 31	x15 29			18 35	20 50		x23 18
33	Kaplice		6 40	S 8 43		D 10 40		C 12 43	N 14 34	15 33	16 43		S 18 38	20 54		23 22
40	Omlenice		6 46	T		A 10 47		K	A 14 41	15 40			C 18 45	21 01		23 29
43	Bujanov		x 6 50	N		U 10 51		N	J 14 45	x15 43			H 18 49	21 04		x23 32
46	Pšenice			E		U 10 54		E	14 48	x15 46			Ö 18 52	21 08		x23 36
50	Rybník 195	o	6 57	R 8 57		U 10 58		R 12 57	14 53	15 51	16 57		N 18 56	21 13	22 32	23 40
57	Rybník 195	o	6 57	8 58		10 59	11 06	12 58	14 54	15 55	16 58	17 07	E 18 57	21 14	22 51	23 41
	Horní Dvoriště	o	7 05			11 06			15 01			17 14	R 19 04	21 22	40	23 49
	Horní Dvoriště		7 05			11 07			15 03			x 17 53	E 19 05			
	Summerau	o	7 13	9 12		11 14		13 12	15 10		17 12	x 18 00	R 19 12			
		Do stanice		Linz	Lipno nad Vitavou	Linz	Lipno nad Vitavou	Linz	Linz	Vyšší Brod klášter	Linz		Linz		Lipno nad Vitavou	
	Summerau		7 16	9 14		11 17		13 14	15 12		17 14	18 10	19 14			
	Freistadt	o	7 24	9 22		11 25		13 22	15 20		17 23	18 19	19 22			
	Pregarten	o	7 44	9 42		11 45		13 42	15 40		17 43	18 41	19 42			
	Linz Hbf	o	8 25	10 24		12 24		14 24	16 24		18 24	19 24	20 25			

40 jede v ☒ a †
 46 jede v ⑤, ⑥ a †
 47 jede v ⑤ a ⑥

60 FERDINAND KINDERMANN
 61 OLYMPIJSKÝ PARK RIO-LIPNO 2016
 ☺ fazen vůz vhodný pro přepravu lodí

1 České Budějovice – Linz Hbf v rámci nabídek
 Vltava - Dunaj - Ticket a EURegion bez povinné
 rezervace místa pro cestujícího s jízdním kolem

€ 195 (platí jen od 4. do 22.VIII.2016) Lipno nad Vltavou - Rybník

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	19001 31	18803 36	18853 36	18855 36		19011 36	18911 36	18913 36	18857 36		19013 36	18915 36	19015 36	19017 36
0	Lipno nad Vltavou		25 2 45	48 5 28	8 10	10 10		48 11 00	42 11 05	42 12 05	48 12 10		48 12 37	42 13 05	48 13 11	48 13 46
1	Loučovice zastávka		2 49	5 31	8 13	10 13		11 04	11 09	12 09	12 13		12 41	13 09	13 15	13 50
3	Loučovice		2 54	5 35	8 17	10 17		11 07	11 12	12 12	12 17		12 44	13 12	13 18	13 53
7	Čertova Stěna		3 02	5 42	8 23	10 23		11 15	11 20	12 20	12 23		12 52	13 20	13 26	14 01
10	Vyšší Brod klášter	o	3 07	5 46	8 28	10 28		11 20	11 25	12 25	12 28		12 57	13 25	13 31	14 06
11	Vyšší Brod klášter		3 08	5 48	8 29	10 29					12 29					
13	Těchoraz		3 12	5 51	8 32	10 32					12 32					
14	Herbertov			5 55	8 36	10 36					12 36					
14	Rožmberk nad Vltavou			5 58	8 39	10 39					12 39					
22	Rybník 196	o	25 3 29	6 10	8 50	10 50					12 50					
Do stanice			České Budějovice	České Budějovice												
km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	18917 36	18859 36	19019	19021 36		18919 36	19023	18921 36	19025 36	18861 36		19027	18923 36	19029 36
0	Lipno nad Vltavou		42 14 05	48 14 21	48 14 56	42 15 05		48 15 31	42 16 05	48 16 06	48 16 41		48 16 41	42 17 05	48 17 16	48 17 16
1	Loučovice zastávka		14 09	14 25	15 00	15 09		15 35	16 09	16 10	16 45		16 45	17 09	17 20	17 20
3	Loučovice		14 12	14 28	15 03	15 12		15 38	16 12	16 13	16 48		16 48	17 12	17 23	17 23
7	Čertova Stěna		14 20	14 36	15 11	15 20		15 46	16 20	16 21	16 56		16 56	17 20	17 31	17 31
10	Vyšší Brod klášter	o	42 14 25	48 14 41	48 15 16	42 15 25		48 15 51	42 16 25	48 16 26	48 17 01		48 17 01	42 17 25	48 17 36	48 17 36
11	Vyšší Brod klášter			14 29							16 33					
11	Těchoraz			14 32							16 36					
13	Herbertov			14 36							16 39					
14	Rožmberk nad Vltavou			14 39							16 42					
22	Rybník 196	o		14 50							16 54					
Do stanice																
km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	19031 36	18925 36	18863 36	19033 36		19035 36	18927 36	19037 36	19003 36		18929 36	18865 36	19005 36	
0	Lipno nad Vltavou		48 17 51	42 18 05	48 18 26	48 19 01		48 19 05	48 19 30	48 19 34	42 20 10		48 20 30	22 53	22 53	
1	Loučovice zastávka		17 55	18 09	18 30	19 05		19 09	19 34	19 37	20 14		20 33	22 57	22 57	
3	Loučovice		17 58	18 12	18 33	19 08		19 12	19 37	19 45	20 17		20 37	23 00	23 00	
7	Čertova Stěna		18 06	18 20	18 41	19 16		19 20	19 45	19 50	20 25		20 43	23 08	23 08	
10	Vyšší Brod klášter	o	48 18 11	42 18 25	48 18 46	48 19 21		48 19 25	48 19 50	48 20 30	48 20 48		20 49	23 13	23 13	
11	Vyšší Brod klášter				18 29					48 19 53	20 49		20 49	23 15	23 15	
11	Těchoraz				18 32					19 57	20 52		20 52	23 19	23 19	
13	Herbertov				18 36						20 56		20 56			
14	Rožmberk nad Vltavou				18 39						20 59		20 59			
22	Rybník 196	o			18 50					48 20 14	21 10		21 10	23 36	23 36	
Do stanice										České Budějovice				České Budějovice		

25 jede v 6) a †

42 jede v 1) – 4)

48 jede v 5), 6) a †

61 OLYMPIJSKÝ PARK RIO-LIPNO 2016

☞ řazen vůz vhodný pro přepravu lodí

€ 196 (platí jen od 4. do 22.VIII.2016) Summerau - České Budějovice

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	19001 31	3880 6	3890 6	18803 6	3884 6 6	Sp 3800 6	3802 6	R 1540 RD 1541 6 1	3804 6	R 1542 RD 1541 6 1	3886 6 6	19003 31	3806 1.2 6 6 60	19005 6 1
	Linz Hbf Pregarten Freistadt Summerau	O					5 35 6 16 6 37 6 46	7 21 8 00 8 21 8 30	9 15 9 57 10 18 10 27	11 35 12 15 12 35 12 43	13 15 13 58 14 20 14 29	15 35 16 14 16 34 16 42	16 52 17 23 17 44 17 53		19 35 20 19 20 40 20 49	
	Ze stanice	Lipno nad Vltavou				Lipno nad Vltavou		Linz	Linz	Linz	Linz	Linz		Vyšší Brod klášter	Linz	Lipno nad Vltavou
	Summerau	O					7 25 7 32	8 41 8 48	10 42 V 10 49	12 45 F	14 36 M 14 43	16 44 A	18 40 X 18 47		20 58 21 05	
0	Horní Dvořiště	O					7 33 7 40	O 8 49 N 8 56	L 10 50 T 10 57	.	A 14 45 T 14 52	N	18 48 T 16 57		21 06 21 12	
7	Rybník 195	O 25	3 29 3 40	4 48 4 55	6 00 6 07	6 10	7 33 7 40	O 8 49 N 8 56	L 10 50 T 10 57	.	A 14 45 T 14 52	N	18 48 T 16 57	20 14	21 06 21 12	23 36
11	Rybník 195			4 56		6 20	7 41	A 9 00	A 11 00	A 13 00	T 14 55	O 17 00	18 58	20 19	21 15	23 42
14	Pšenice			x 5 00		6 24	x 7 45	U	V 11 05	.	H 15 00	N	x 19 02		21 20	
17	Bujanov			x 5 04		6 28	x 7 49	9 07	A 11 08	.	I 15 03	B	x 19 06		21 23	
24	Omlenice			5 07		6 32	7 52	M 9 10	11 12	G	A 15 07		19 10		21 26	
31	Kaplice			5 14		6 41	8 00	O 9 18	D 11 19	E 13 16	S 15 15	R 17 16	19 17		21 34	
34	Výheň			x 5 17		6 43	x 8 02	L 9 20	U 11 22	R	15 18	U	x 19 20		21 37	
36	Velešín			5 22		6 49	8 08	D 9 26	N 11 28	S	S 15 24	C	19 26		21 42	
39	Velešín město			x 5 26		6 53	x 8 12	A 9 29	A 11 32	T 13 26	C 15 28	K 17 26	x 19 30		21 46	
43	Holkov			5 28		6 56	8 15	U 9 31	J 11 34	N	H 15 31	N	19 33		21 49	
46	Chlumec u Českých Budějovic			x 5 32		6 59	x 8 19		11 38	E	Ö 15 35	E	x 19 36		21 53	
49	Kamenný Újezd u Českých Budějovic			5 36		7 03	8 25	9 38	11 42	R	N 15 39	R	19 40		21 57	
54	Kamenný Újezd u Č. Budějovic zastávka			x 5 40		7 07	x 8 29		11 46		E 15 42		x 19 44		22 01	
57	Včelná			5 43		7 10	8 33	9 44	11 50		R 15 46		19 48		22 04	
	České Budějovice jižní zastávka 194			x 5 48		7 16	x 8 38	9 49	11 54		E 15 51		x 19 53		22 09	
	České Budějovice 190, 194, 199, 220 50	O 25	4 28	4 1	5 52	7 20	8 42	9 53	11 58	13 45	R 15 55	17 45	19 57	21 09	22 13	0 27
	Do stanice									Praha- Holešovice		Praha hl.n.				

25 jede v 6 a +
41 jede v 6 a 6
46 jede v 5, 6 a +

60 FERDINAND KINDERMANN
31 OLYMPIJSKÝ PARK RIO-LIPNO 2016
6 Horní Dvořiště – České Budějovice v 6 a +

ú fazen vůz vhodný pro přepravu lodí

1 Linz Hbf – České Budějovice v rámci nabídek
Vltava - Dunaj - Tíket a EURegio bez povinné
rezervace místa pro cestujícího s jízdním kolem

197 Čičenice - Nové Údolí

km	SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	8100	18070	18020	8102	18072	18000	8104	18022	18076	18060	18002	8103	18004	18062	8105
		Ze stanice															
0	Čičenice 190																
4	Vodňany																
7	Pražák																
10	Sviněčice																
12	Bavorov																
16	Blanice																
18	Strunkovice nad Blanicí																
23	Husinec																
27	Prachatice	o															
	Prachatice																
29	Prachatice lázně																
33	Rohanov																
38	Chroboly																
41	Ovesné u Prachatic																
45	Skříněřov																
47	Zbytín																
47	Spálenec																
56	Volary 198	o															
	Volary 198																
60	Dobrá na Šumavě																
62	Černý Kříž 194	o															
	Černý Kříž 194																
66	Stožec																
70	Nové Údolí	o															
	Do stanice																

18 jede v 18 do 30.VI. a od 1.IX.
24 jede v 24 nejede 1.VII. – 31.VIII., 26., 27.X.
56 jede v 56 a 1 do 26.VI. a od 3.IX., od 1.VII. do 31.VIII. jede denně

37 jede do 2.X. denně, od 8.X. jede v 37 a 1
61 jede do 4.XI. denně, od 7.XI. jede v 61

80 8102 / 18072 = Volary - Stožec
80 8051 / 18060 = Strakonice - Vodňany v 80 kromě 1.VII. – 31.VIII., 26., 27.X.

80 8051 / 18002 = Protivín - Nové Údolí v 80 a 29.X., kromě 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI. do 2.X.

197 Čičenice - Nové Údolí

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	18006 Č	18078 Č	18064 Č	8107 Č Če1	18008 Č	18024 Č	8109 Č Če1	18010 Č	18026 Č	8111 Č Če1	18014 Č	8116 Č Če1	18018 Č	18066 Č	18032 Č
		Ze stanice				České Budějovice			České Budějovice			České Budějovice					Protivín
0	Čičenice 190		11 37		24 12 29		13 37	24 14 37		15 37	24 16 37		17 37		19 37	26 20 29	26 23 16
4	Vodňany		11 44		24 12 35		13 44	14 44		15 44	16 44		17 44		19 44	26 20 35	23 23
7	Pražák		x11 48				x13 48	x14 48		x15 48	x16 48		x17 48		x19 48		x23 27
10	Sviněčice		x11 53				x13 53	x14 53		x15 53	x16 53		x17 53		x19 53		x23 32
12	Bavorov		11 58				13 58	14 58		15 58	16 58		17 58		19 58		23 36
16	Blanice		x12 04				x14 04	x15 04		x16 04	x17 04		x18 04		x20 04		x23 42
18	Strunkovice nad Blanicí		12 09				14 09	15 09		16 09	17 09		18 09		20 09		23 46
23	Husinec		12 16				14 16	15 16		16 16	17 16		18 16		20 16		23 53
27	Prachatice	o	12 22				14 22	15 22		16 22	17 22		18 22		20 22		23 59
	Prachatice		12 31				14 31			16 31			18 31		20 31		
29	Prachatice lázně		x12 33				x14 33			x16 33			x18 33		x20 33		
33	Rohanov		x12 40				x14 40			x16 40			x18 40		x20 40		
36	Chroboly		12 46				14 46			16 46			18 46		20 46		
38	Ovesné u Prachatic		x12 49				x14 49			x16 49			x18 49		x20 49		
41	Skříněřov		x12 53				x14 53			x16 53			x18 53		x20 53		
45	Zbytiny		13 02				15 02			17 02			19 02		21 02		
47	Spálenec		x13 04				x15 04			x17 04			x19 04		x21 04		
56	Volary 198	o	x13 16				15 16			17 16			19 16		21 16		
	Volary 198		13 21	24 13 45			15 21			17 21			19 21				
60	Dobrá na Šumavě		x13 25	x13 49			x15 25			x17 25			x19 25				
62	Černý Kříž 194	o	13 28	13 52		61 14 22	15 28		16 22	17 28		18 22					
	Černý Kříž 194		66 13 31	13 53		14 28	15 31		16 28	17 31		18 28	66 19 31				
66	Stožec		x13 36	x13 59		x14 34	x15 36		x16 34	x17 36		x18 34					
70	Nové Údolí	o	66 13 44	24 14 05		61 14 41	15 44		16 41	17 44		18 41					
		Do stanice												České Budějovice			

24 jede v 1.VII. – 31.VIII., 26., 27.X.

26 jede v 1.VII. a 1., nejede 5.VII., 28.X.

66 jede do 2.X.

60 jede do 2.X. denně, od 8. do 30.X. jede v 6 a 1

61 jede do 4.XI. denně, od 7.XI. jede v 1

66 jede v 6 a 1 do 26.VI. a od 3.IX. a 26., 27.X.,

od 1.VII. do 31.VIII. jede denně

60 18112 / 8116 Strakonice - České
Budějovice do 2.X.

Če1 do 2.X.

◇ v 6 a 1 od 5.XI. nutno přestoupit

€ 197 Nové Údolí - Čičenice

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	18021 ☺	18001 ☺	18071 ☺	18023 ☺	18061 80	18003 ☺	18073 ☺	8101 ☺1 80	18005 ☺	8106 ☺1	18063 ☺	18007 ☺	8108 ☺1	18065 ☺
		Ze stanice								České Budějovice						
0	Nové Údolí															
4	Stožec			✱ 5 24				24 7 26			87 9 15			10 15	31 11 15	
8	Černý Kříž 194	○		5 29				7 31	84 8 27		87 9 27	1 x 9 21		x10 21	x11 21	
	Černý Kříž 194			5 31				7 34	8 31			9 31		10 29	31 11 31	
10	Dobrá na Šumavě			x 5 34				x 7 37	x 8 34					x10 32		
14	Volary 198	○		✱ 5 39				24 7 42	84 8 39					10 37		
	Volary 198		✱ 4 40					6 45			8 45			10 45		
23	Spálenec		x 4 52					x 6 57			x 8 57			x10 57		
25	Zbytín		4 55					7 02			9 02			11 02		
29	Skrfíněv		x 5 00					x 7 07			x 9 07			x11 07		
32	Ovesné u Prachatic		x 5 05					x 7 12			x 9 12			x11 12		
34	Chroboly		5 08					7 15			9 15			11 15		
37	Rohanov		x 5 13					x 7 20			x 9 20			x11 20		
41	Prachatic lázně		x 5 19					x 7 26			x 9 26			x11 26		
43	Prachatic	○	5 21					7 28			9 28			11 28		
	Prachatic	✱	4 31	5 33		27 6 43		7 33			9 33			11 33		
47	Husinec		4 38	5 40		6 50		7 39			9 39			11 39		
52	Strunkovice nad Blanicí		4 45	5 47		6 57		7 47			9 47			11 47		
54	Blanice		x 4 48	x 5 50		x 7 00		x 7 50			x 9 50			x11 50		
58	Bavorov		4 56	5 58		7 08		7 58			9 58			11 58		
60	Sviněčice		x 4 59	x 6 01		x 7 11		x 8 01			x10 01			x12 01		
63	Pražák		x 5 03	x 6 05		x 7 15		x 8 05			x10 05			x12 05		
66	Vodňany	○	5 09	6 10		7 20	24 7 47	8 10			10 10		24 11 23	12 10		24 13 23
70	Čičenice 190	✱	5 15	6 17		27 7 27	24 7 53	8 17			10 17		24 11 29	12 17		24 13 29
		Do stanice									České Budějovice				České Budějovice	

24 jede v ✱ nejede 1.VII. – 31.VIII., 26., 27.X.

27 jede v ✱ 6 a 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 29.X.

84 jede do 7.X. denně, od 10.X. jede v ✱

87 jede do 2.X. denně, od 8.X. jede v 6 a †

81 jede do 4.XI. denně, od 7.XI. jede v ✱

80 18061 / 8052 = Vodňany - Strakonice v ✱ kromě 1.VII. – 31.VIII., 26., 27.X.

80 8101 / 18109 = České Budějovice -

Strakonice do 2.X. ☺1 do 2.X.

€ 197 Nové Údolí - Čičenice

km	SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	18009 ☼	8110 ☼1	18077 ☼	18025 ☼	18011 ☼	8112 ☼1	18027 ☼	18013 ☼	8114 ☼1	18029 ☼	18017 ☼80	18079 ☼1	18069 ☼	8113 ☼1
		Ze stanice														České Budějovice
0	Nové Údolí		12 15	☼7 13 15			☼1 14 15	15 15		16 15	17 15		18 15	☼0 19 15		
4	Stožec		x12 21	x13 21			x14 21	x15 21		x16 21	x17 21		x18 21	x19 21		
8	Černý Kříž 194	○	12 27	☼7 13 27			14 27	15 27		16 27	17 27		18 27	19 27		20 23
	Černý Kříž 194		12 29	13 31	☼2 13 32		14 29	15 31		16 29	17 31		18 29	19 31		20 37
10	Dobrá na Šumavě		x12 32		x13 35		x14 32			x16 32			x18 32	x19 34		x20 40
14	Volary 198	○	☼12 37	☼2 13 40			☼1 14 37			16 37			18 37	☼0 19 38		20 45
	Volary 198		12 45				14 45			16 45			18 45			
23	Spálenec		x12 57				x14 57			x16 57			x18 57			
25	Zbytiny		13 02				15 02			17 02			19 02			
29	Skrfíněv		x13 07				x15 07			x17 07			x19 07			
32	Ovesné u Prachatic		x13 12				x15 12			x17 12			x19 12			
34	Chroboly		13 15				15 15			17 15			19 15			
37	Rohanov		x13 20				x15 20			x17 20			x19 20			
41	Prachatic lázně		x13 26				x15 26			x17 26			x19 26			
43	Prachatic	○	13 28				15 28			17 28			19 28			
	Prachatic		13 33		☼2 14 33		15 33		☼2 16 33	17 33		☼2 18 33	19 33			
47	Husinec		13 39		14 39		15 39		16 39	17 39		18 39	19 39			
52	Strunkovice nad Blanicí		13 47		14 47		15 47		16 47	17 47		18 47	19 47			
54	Blanice		x13 50		x14 50		x15 50		x16 50	x17 50		x18 50	x19 50			
58	Bavorov		13 58		14 58		15 58		16 58	17 58		18 58	19 58			
60	Svinětice		x14 01		x15 01		x16 01		x17 01	x18 01		x19 01	x20 01			
63	Pražák		x14 05		x15 05		x16 05		x17 05	x18 05		x19 05	x20 05			
66	Vodňany		14 10		15 10		16 10		17 10	18 10		19 10	20 10		☼2 21 23	
70	Čičenice 190	○	14 17		☼2 15 17		16 17		☼2 17 17	18 17		☼2 19 17	20 17		☼2 21 29	
		Do stanice		České Budějovice				České Budějovice		Protivín		České Budějovice			Protivín	

☼2 jede v ☼ nejede 1.VII. – 31.VIII., 26., 27.X.

☼26 jede v ☼ a †, nejede 5.VII., 28.X.

☼7 jede do 2.X. denně, od 8.X. jede v ☼ a †

☼0 jede do 2.X. denně, od 8. do 30.X. jede v ☼ a †

☼1 jede do 4.XI. denně, od 7.XI. jede v ☼

☼0 8111 / 18017 ☼ České Budějovice - Volary od 3. do 27.X. v ☼ od 31.X. denně

☼1 do 2.X.

☼ v ☼ a † od 5.XI. nutno přestoupit

200 Zdice - Protivín

560 (Beroun -) Zdice - Břežnice

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	7930 06	8460 01	R 1254 2. R	7900 06	8406	7942 06 80	7944 06 80	R 1252 2. R 06	7902 06	R 1250 2. R 06	7904 06	R 1248 2. R 06	7906 06	R 1246 2. R 06	7908 06				
		Ze stanice					Tábor			Praha hl.n.		Praha hl.n.	Beroun	Praha hl.n.	Beroun	Praha hl.n.	Beroun				
0	Zdice 170					27	4 48	31	5 56	51	5 56	51	6 26	7 08	8 26	9 08	10 26	11 15	12 26	13 08	
5	Libomyšl					x	4 53	x	6 01	x	6 01	x	7 13	x	9 13	x	11 19	x	13 13	x	13 13
9	Lochovice 172	o				4 57		6 05	6 05	6 34	7 17	8 34	9 17	10 34	11 23	12 34	13 17				
14	Lochovice 172					4 58		6 08	6 15	6 35	7 19	8 35	9 19	10 35	11 24	12 35	13 19				
18	Rejkovice					x	5 03	x	6 13	x	6 20	x	7 24	x	9 25	x	11 29	x	13 25	x	13 25
18	Jince					5 08		6 18	6 25	6 44	7 28	8 44	9 30	10 44	11 34	12 44	13 30				
24	Bratkovice					x	5 14	6 26	6 33	x	7 35	x	9 37	x	11 41	x	13 37				
30	Přibram					5 21		6 41	6 41	6 57	7 43	8 57	9 50	10 57	11 50	12 57	13 50				
37	Milín					5 29		6 51	6 51		7 51		9 59		11 59		13 59				
40	Óstrov u Tochovic					x	5 33	x	6 55	x	6 55		x	10 02	x	12 02	x	14 02			
43	Tochovice					x	5 37	x	6 59	x	6 59		x	10 07	x	12 07	x	14 07			
48	Břežnice 203,204	o				27	5 43	31	7 05	51	7 05	7 14	8 04	9 14	10 12	11 14	12 12	13 14	14 12		
51	Břežnice 203,204	x	4 07			6 01				7 15	8 16	9 15	10 16	11 15	12 16	13 15	14 16				
55	Dobrá Voda u Břežnice	x	4 10			x	6 04				x	8 19	x	10 19	x	12 19	x	14 19			
57	Myslín	x	4 13			x	6 07				x	8 22	x	10 22	x	12 23	x	14 22			
60	Mirovice	x	4 17			6 12				7 26	8 28	9 26	10 28	11 26	12 28	13 26	14 28				
67	Horní Nerestce	x	4 20			x	6 15				x	8 31	x	10 31	x	12 31	x	14 31			
64	Čimelice	x	4 26			6 23				7 33	x	8 36	x	10 36	x	12 36	x	14 36			
67	Smetanova Lhota	x	4 30			x	6 26				x	8 39	x	10 39	x	12 39	x	14 39			
72	Dolní Ostrovec	x	4 34			x	6 30				x	8 44	x	10 44	x	12 44	x	14 44			
75	Vráž u Písku	x	4 38			6 37					x	8 48	x	10 48	x	12 48	x	14 48			
82	Čížová	x	4 45			6 45				7 48	8 58	9 48	10 58	11 48	12 58	13 48	14 58				
85	Písek-Dobešice	x	4 49			x	6 49				x	9 02	x	11 02	x	13 02	x	15 02			
88	Písek zastávka	x	4 52			x	6 52				x	9 05	x	11 05	x	13 05	x	15 05			
90	Písek	31 o	x	4 55		6 54	24	7 26		7 56	9 07	9 56	11 07	11 56	13 07	13 56	15 07				
94	Písek			x	5 00	x	5 58	7 07	7 45	7 58	9 09	9 58	11 09	11 58	13 09	13 58	15 09				
94	Putim	o		x	5 05	7 12	7 50				9 14		11 14		13 14		15 14				
97	Putim	31		x	5 06	7 13	7 52				9 14		11 14		13 14		15 14				
97	Heřmaň			x	7 16	x	7 55			51	8 12	x	9 17	x	11 17	x	13 17	x	15 17		
103	Protivín 190	o		x	6 12	7 23	24	8 03			9 24		10 12	11 24	12 12	13 24	14 12	15 24			
		Do stanice		Ražice	České Budějovice					České Budějovice		České Budějovice		České Budějovice		České Budějovice		České Budějovice			

Jízdní doklady platné pro trať Putim - Protivín (přímo) platí bez doplatku rozdílu jízdného i při jízdě přes Ražice

24 jede v 1.VII. – 31.VIII., 26., 27.X.
25 jede v 6 a †

27 jede v 6 a 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 29.X.

31 jede v 2 – 6, † a 4.VII., nejede 7.VII.

51 jede v 1 a 7.VII., nejede 4.VII.

80 7942 / 17950 Zdice - Blatná v 2 – 6, kromě 1.VII. – 31.VIII., 28.IX., 26. – 28.X., 17.XI.

7942 / 17904 Zdice - Blatná v 6 a † do 26.VI. a od 3.IX. a v 2 – 7 do 1.VII. do 31.VIII. a 4.VII., 26., 27.X., kromě 7.VII.

80 7944 / 17904 Zdice - Blatná v 1 a 7.VII., kromě 4.VII.

81 viz trať 201
01 od 1.VII. do 31.VIII. a 26., 27.X.

200 Zdice - Protivín

60 (Beroun -) Zdice - Březnice

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	7950	7982	7984	R 1244	7910	7952	R 1242	7954	7912	R 1240	7914	7946	7934	7956	7948
			2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R
			2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R
			2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R	2. R
0	Zdice 170					14 26	15 08		16 26		17 08	18 26	19 08	20 06			22 08
5	Libomyšl					14 34	x15 13		16 34		x17 13	18 34	x19 13	x20 11			x22 13
9	Lochovice 172	o				14 35	15 17		16 35		17 17	18 34	19 17	20 15			22 17
14	Lochovice 172					14 35	15 19		16 35		17 19	18 35	19 19	20 15			22 18
18	Rejkovice					14 44	x15 25		16 44		x17 25	18 44	x19 25	x20 20			x22 23
24	Jince					14 44	15 30		16 44		17 30	18 44	19 30	20 25			22 27
30	Bratkovice					14 57	x15 37		16 57		x17 37	18 57	x19 37	x20 32			x22 33
37	Přibram		52	14 13	32	14 40	15 50		16 57		17 50	18 57	19 50	20 39			22 41
37	Milín			14 21	14 49		15 59				17 59		19 59	20 48			22 49
40	Řetkov u Tchochovic			x14 25	x14 53		x16 02				x18 02		x20 02	x20 51			x22 53
43	Tochovice			x14 30	x14 58		x16 07				x18 07		x20 07	x20 56			x22 57
48	Březnice 203,204	o	52	14 36	32	15 04	16 12		17 14		18 12	19 14	20 12	21 02			23 02
51	Březnice 203,204					15 15	16 16		17 15		18 16	19 15	20 16				
55	Dobrá Voda u Březnice						x16 19				x18 19		x20 19				
57	Myslín						x16 22				x18 22		x20 22				
60	Mirovice					15 26	16 28		17 26		18 28	19 26	20 28				
67	Horní Nerestce					15 33	x16 31		17 33		x18 31	19 33	x20 31	x21 53			
67	Čimelice						x16 36				x18 36		x20 36	x21 58			
64	Smetanova Lhota						x16 39				x18 39		x20 39	x22 02			
72	Dolní Ostrovec						x16 44				x18 44		x20 44	x22 06			
75	Vráž u Písku						x16 48				x18 48		x20 48	x22 10			
82	Čížová					15 48	16 58		17 48		18 58	19 48	20 58	22 17			
85	Písek-Dobešice						x17 02				x19 02		x21 02	x22 21			
88	Písek zastávka						x17 05				x19 05		x21 05	x22 24			
90	Písek	31 o				15 56	17 07		17 56		19 07	19 56	20 07	22 26			
94	Písek	25 o	15 09			15 58	17 09	38	17 09	47	18 09	19 09	19 58	20 09	22 30	23 43	
94	Putim	31 o	15 14				17 14		17 58	47	18 14	19 14	19 58	20 14	22 34	23 47	
97	Putim	31	15 14				17 14				18 14	19 14		21 14	22 35	23 48	
97	Hefman		x15 17				x17 17				x18 17	x19 17		x21 17	x22 38	x23 51	
103	Protivín 190	25	15 24			52	16 12	26	17 24	38	17 24	18 12	47	18 24	20 12	22 45	23 58
	Do stanice																

- Jízdní doklady platné pro trať Putim - Protivín (přímo) platí bez doplatku rozdílu jízdného i při jízdě přes Ražice
 22 jede v 1, nejede 3. – 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.
 25 jede v 6 a 1
 26 jede v 1 a 1, nejede 5.VII., 28.X.
 32 jede v 1 – 4 a 18.XI., nejede 5., 6.VII., 28.IX., 27.X., 16., 17.XI.
 34 jede v 6 a 5.VII., 28.X.
 36 jede v 1 a 3. – 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

- 47 jede v 1 – 6, nejede 6.VII., 29.X.
 52 jede v 5 a 27.X., 16.XI., nejede 28.X., 18.XI.
 31 viz trať 201
 462 v 5, kromě 28.X., 18.XI.

- 3 v 5 a 1, kromě 3. – 5.VII., 28.IX., 28.X., 17., 18.XI.

€ 200 Protivín - Zdice

§60 Březnice - Zdice (- Beroun)

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	7941 ☉ ☌	7943 ☉ ☌	7951 ☉ 1	7901 ☉ ☌ 80	7945 ☉ ☌ 80	7901 ☉ ☌	R 1241 2. R ☐	7903 ☉ ☌	R 1243 2. R ☐	7905 ☉ ☌	7907 ☉ ☌	R 1245 2. R ☐ ☌	7980 ☉	7909 ☉ ☌
		Ze stanice							České Budějovice	České Budějovice	České Budějovice			České Budějovice	Rožmitál pod Třemšínem	
0	Protivín ☐ 190				☌ 4 40				5 43	5 52	7 43	8 35	10 35	52 11 43		12 35
6	Heřmaň				☌ 4 46							☌ 8 40	☌ 10 40			☌ 12 52
9	Putim	81 ○			4 49					6 10			10 43			12 43
	Putim				4 50					6 11		8 44	10 44			12 44
13	Písek	○			☌ 4 55				5 56	6 17	7 56	8 49	10 49	11 56		12 49
	Písek	81			☌ 5 00				5 57	6 19	7 57	8 50	10 50	11 57		12 50
15	Písek zastávka				☌ 5 03					☌ 6 22		☌ 8 52	☌ 10 52			☌ 12 52
18	Písek-Dobešice				☌ 5 06					☌ 6 24		☌ 8 54	☌ 10 54			☌ 12 54
21	Čížová				5 10				6 05	6 28	8 05	8 58	10 58	12 05		12 58
28	Vráž u Písku				☌ 5 17					6 36		☌ 9 06	☌ 11 06			☌ 13 06
31	Dolní Ostrovec				☌ 5 20					☌ 6 39		☌ 9 09	☌ 11 09			☌ 13 09
36	Smetanova Lhota				☌ 5 25					☌ 6 44		☌ 9 14	☌ 11 14			☌ 13 14
39	Čimelice				☌ 5 29				6 21	☌ 6 48	8 21	☌ 9 18	☌ 11 18	12 21		☌ 13 18
43	Horní Nerestce				☌ 5 33					☌ 6 52		☌ 9 22	☌ 11 22			☌ 13 22
46	Mirovice				5 37				6 28	6 57	8 28	9 27	11 27	12 28		13 27
48	Myslín				☌ 5 40					☌ 7 00		☌ 9 30	☌ 11 30			☌ 13 30
52	Dobrá Voda u Březnice				☌ 5 43					☌ 7 04		☌ 9 34	☌ 11 34			☌ 13 34
55	Březnice 203,204	○			☌ 5 47				6 36	7 08	8 36	9 38	11 38	12 36	☌ 13 00	13 38
	Březnice 203,204	27	3 51	4 57		☌ 5 1	5 49	☌ 5 56	6 37	7 18	8 37	9 43	11 43	12 37	☌ 13 03	13 43
60	Tochovice		☌ 3 56	☌ 5 03			☌ 5 55	☌ 6 02		☌ 7 24		☌ 9 49	☌ 11 49		☌ 13 09	☌ 13 49
63	Ostrov u Tochovic		☌ 4 00	☌ 5 07			☌ 5 59	☌ 6 06		☌ 7 28		☌ 9 53	☌ 11 53		☌ 13 13	☌ 13 53
66	Millín		4 05	5 11			6 03	6 10		7 33		9 59	11 59		13 17	13 59
73	Příbram		4 13	5 21			6 11	6 19	6 57	7 43	8 57	10 08	12 08	12 57	☌ 13 25	14 08
79	Bratkovice		☌ 4 20	☌ 5 28			☌ 6 19	6 25		☌ 7 49		☌ 10 16	☌ 12 16			☌ 14 16
85	Jince		4 26	5 35			6 25	6 32	7 08	7 56	9 08	10 22	12 22	13 08		14 22
89	Rejkovice		☌ 4 30	☌ 5 39			☌ 6 29	☌ 6 37	7 17	☌ 8 01		☌ 10 26	☌ 12 26			☌ 14 26
94	Lochovice 172	○	4 35	5 44			6 34	6 42	7 18	8 06	9 17	10 32	12 32	13 17		14 32
	Lochovice 172		4 36	5 45			6 36	6 43	7 18	8 07	9 18	10 35	12 35	13 18		14 35
98	Libomyšl		☌ 4 40	☌ 5 48			☌ 6 39	☌ 6 47		☌ 8 12		☌ 10 39	☌ 12 39			☌ 14 39
103	Zdice 170	○ 27	4 45	5 53		☌ 5 1	6 45	☌ 6 52	7 26	8 17	9 26	10 44	12 44	52 13 26		14 44
		Do stanice							Praha hl.n.	Beroun	Praha hl.n.	Beroun	Beroun	Praha hl.n.		Beroun

- ☐ Jízdní doklady platné pro trať Protivín - Putim (přímo) platí bez doplatku rozdílu jízdného i při jízdě přes Ražice
- 27 jede v ☌ 6 a 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 29.X.
- 31 jede v 2 – 6, † a 4.VII., nejede 7.VII.
- 51 jede v 1 a 7.VII., nejede 4.VII.

- 52 jede v 5 a 27.X., 16.XI., nejede 28.X., 18.XI.
- 80 7901 / 7945 ☐ Písek - Zdice
- 81 viz trať 201
- ☉1 od 1.VII. do 31.VIII. a 26., 27.X.

€ 200 Protivín - Zdice

§60 Březnice - Zdice (- Beroun)

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	R 1247 2. R □ 63	7953 66	7911 66	R 1249 2. R □	7955 66	7913 66		R 1251 2. R □ 66	7957 66	7915 66	R 1253 2. R □1	7959 66	7933 66	7961 66
		Ze stanice	České Budějovice			České Budějovice				České Budějovice			České Budějovice			
0	Protivín □ 190		13 43	25 14 35	X 14 35	15 43	88 16 35	28 16 35		22 17 43	47 17 43	18 35	19 43	28 20 35	22 13	X 23 25
6	Hermář			x14 40	x14 40		x16 40	x16 40			x17 49	x18 40		x20 40	x22 19	x23 31
9	Putim	81 ○		14 43	14 43		16 43	16 43			17 52	18 43		20 43	22 22	23 34
13	Putim		13 56	25 14 44	14 44	15 56	88 16 44	16 44		17 56	47 17 52	18 44	19 56	28 20 44	22 23	X 23 35
	Písek	○	13 56	25 14 49	14 49	15 56	88 16 49	16 49		17 56	47 17 57	18 49	19 56	28 20 49	22 27	X 23 40
	Písek	81	13 57		14 50	15 57		16 50		17 57		18 50			22 28	
15	Písek zastávka				x14 52		x16 52	x16 52				x18 52			x22 30	
18	Písek-Dobešice				x14 54		x16 54	x16 54				x18 54			x22 33	
21	Čížová		14 05		14 58	16 05		16 58		18 05		18 58			22 38	
28	Vráž u Písku				x15 06		x17 06	x17 06				x19 06			x22 45	
31	Dolní Ostrovec				x15 09		x17 09	x17 09				x19 09			x22 48	
36	Smetanova Lhota				x15 14		x17 14	x17 14				x19 14			x22 53	
39	Čimelice		14 21		x15 18	16 21		x17 18		18 21		x19 18			x22 57	
43	Horní Nerestce				x15 22		x17 22	x17 22				x19 22			x23 01	
46	Mirovice		14 28		15 27	16 28		17 27		18 28		19 27			23 05	
48	Myslín				x15 30		x17 30	x17 30				x19 30			x23 08	
52	Dobrá Voda u Březnice				x15 34		x17 34	x17 34				x19 34			x23 11	
55	Březnice 203,204	○	14 36	X	15 38	16 36	28 17 38	17 38		18 36		19 38			23 15	
	Březnice 203,204		14 37		15 43	16 37		17 43		18 37		19 43				
60	Tochovice				x15 49		x17 49	x17 49				x19 49				
63	Ostrov u Tochovic				x15 53		x17 53	x17 53				x19 53				
66	Millín				15 59		17 59	17 59				19 59				
73	Příbram		14 57		16 08	16 57		18 08		18 57		20 10				
79	Bratkovice				x16 16		x18 16	x18 16				x20 18				
85	Jince		15 08		16 22	17 08		18 22		19 08		20 25				
89	Rejkovice				x16 26		x18 26	x18 26				x20 29				
94	Lochovice 172	○	15 17		16 32	17 17		18 32		19 17		20 35				
	Lochovice 172		15 18		16 35	17 18		18 35		19 18		20 36				
98	Libomyšl				x16 39		x18 39	x18 39				x20 40				
103	Zdice 170	○	15 26		16 44	17 26		18 44		22 19 26		20 45				
	Do stanice	Praha hl.n.			Beroun	Praha hl.n.		Beroun		Praha hl.n.		Beroun				

- Jízdní doklady platné pro trať Protivín - Putim (přímo) platí bez doplatku rozdílu jízdného i při jízdě přes Ražice
- 22 jede v †, nejede 3. – 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.
 25 jede v 6 a †
 28 jede v X a †, nejede 5.VII., 28.X.

- 88 jede v 6 a 5.VII., 28.X.
 47 jede v 1 – 6, nejede 6.VII., 29.X.
 81 viz trať 201

- 11 v 5 a 6
 63 v 5 a †, kromě 3. – 5.VII., 28.IX., 28.X., 17., 18.XI.

201 Tábor - Ražice

IDS TA Tábor - Nasavrky

km	SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	8460 Ⓛ1	8402 Ⓛ2	8404 Ⓛ3	8406	8408 Ⓛ4 Ⓛ5	8410 Ⓛ6 Ⓛ7	8412 Ⓛ8 Ⓛ9	8440 Ⓛ10	8414 Ⓛ11 Ⓛ12	8442 Ⓛ13	8416 Ⓛ14 Ⓛ15	8418 Ⓛ16 Ⓛ17	Sp 1934 Ⓛ18	8450 Ⓛ19
		Ze stanice													Horní Cerekev	
0	Tábor 202,220,224 ↔A		✕ 4 38	25 5 00	24 6 08	7 08	11 08	13 08	24 14 08	15 08	24 16 08	17 08	42 19 08	22 19 24	26 21 08	
6	Nasavrky ↔C		✕ 4 44	✕ 5 06	✕ 6 14	✕ 7 14	✕ 11 14	✕ 13 14	✕ 14 14	✕ 15 14	✕ 16 14	✕ 17 14	✕ 19 14			✕ 21 14
9	Balkova Lhota		4 48	5 10	6 18	7 18	11 18	13 18	14 18	15 18	16 18	17 18	19 18			21 18
10	Meziříčí		✕ 4 50	✕ 5 12	✕ 6 20	✕ 7 20	✕ 11 20	✕ 13 20	✕ 14 20	✕ 15 20	✕ 16 20	✕ 17 20	✕ 19 20			✕ 21 20
14	Paďarův		✕ 4 54	✕ 5 16	✕ 6 24	✕ 7 24	✕ 11 24	✕ 13 24	✕ 14 24	✕ 15 24	✕ 16 24	✕ 17 24	✕ 19 24			✕ 21 24
17	Božejovice		4 59	5 21	6 30	7 28	11 28	13 28	14 30	15 28	16 30	17 28	19 28			21 28
23	Sepekov		5 06	5 28	6 38	7 36	11 36	13 36	14 38	15 36	16 38	17 36	19 36		19 46	21 36
26	Milevsko		5 11	5 34	6 42	7 41	11 41	13 41	14 44	15 41	16 44	17 41	19 41		19 51	21 41
29	Líšnice		✕ 5 15	✕ 5 37	✕ 6 46	✕ 7 45	✕ 11 45	✕ 13 45	✕ 14 47	✕ 15 45	✕ 16 47	✕ 17 45	✕ 19 45			
32	Branice		5 19	5 41	6 50	7 49	11 49	13 49	24 14 51	15 49	24 16 51	17 49	19 49			
34	Stehlovice		✕ 5 22	✕ 5 44	✕ 6 52	✕ 7 51	✕ 11 51	✕ 13 51		✕ 15 51		✕ 17 51	✕ 19 51			
37	Jetětice		✕ 5 25	✕ 5 47	✕ 6 55	✕ 7 55	✕ 11 55	✕ 13 55		✕ 15 55		✕ 17 55	✕ 19 55			
40	Červená nad Vltavou		5 29	5 52	7 00	8 00	12 00	14 00		16 00		18 00	20 00			
45	Vlastec		5 36	5 59	7 06	8 06	12 06	14 06		16 06		18 06	20 06			
49	Záhoří		5 41	6 04	7 11	8 11	12 11	14 11		16 11		18 11	20 11			
52	Vrčovice		✕ 5 45	✕ 6 07	✕ 7 15	✕ 8 15	✕ 12 15	✕ 14 15		✕ 16 15		✕ 18 15	✕ 20 15			
56	Písek město		5 50	6 12	7 20	8 20	12 20	14 20		16 20		18 20	20 20		20 21	
60	Písek	81 ○	5 55	6 17	7 26	8 25	12 25	14 25		16 25		18 25	20 25		20 25	
	Písek	✕	5 00	6 06	6 26	7 45	8 26	12 26	14 26	16 26		18 26	20 26		20 27	
64	Putim	○	5 05	6 11	6 31	7 50	8 31	12 31	14 31	16 31		18 31	20 31			
	Putim □	81 ✕	5 06	6 11	6 31	24 7 52	8 31	12 31	14 31	16 31		18 31	20 31			
68	Ražice 190	○	✕ 5 10	✕ 6 16	25 6 36	8 36	12 36	14 36		16 36		18 36	20 36	22 20 37		
	Do stanice				Protivín								Protivín	Protivín		

□ Jízdní doklady platné pro trať Putim - Ražice (přímo) platí bez doplatku rozdílu jízdného i při jízdě přes Protivín

24 jede v ✕, nejede 1.VII. – 31.VIII., 26., 27.X.
25 jede v 2 a †
26 jede v ✕ a †, nejede 5.VII., 28.X.

22 jede v †, nejede 3. – 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

42 jede v (†) – 2 a 3.VII., nejede 6.VII.

81 viz trať 200

1 od 1.VII. do 31.VIII. a 26., 27.X.

22 Tábor – Branice v 2 a †, Branice – Ražice

€ 201 Ražice - Tábor

⇔ IDS TA Nasavrky - Tábor

km	SZDC, státní organizace / ČD, a.s.	Vlak	8451 Ⓢ	8401 Ⓢ 3 Ⓢ		8453 Ⓢ	7903 Ⓢ 3 Ⓢ	8403 Ⓢ 4 Ⓢ	8405 Ⓢ 3 Ⓢ	8407 Ⓢ 3 Ⓢ	8441 Ⓢ	8409 Ⓢ 5 Ⓢ	8443 Ⓢ	8411 Ⓢ 3 Ⓢ		8413 Ⓢ 3 Ⓢ
		Ze stanice					České Budějovice									
0	Ražice □ 190			✕ 5 16			6 06	7 21	11 21	13 21		15 21		17 21		19 21
4	Putim	81 ○		5 20			6 10	7 25	11 25	13 25		15 25		17 25		19 25
8	Putim	○		5 21			6 11	7 26	11 26	13 26		15 26		17 26		19 26
8	Písek	81 ○		5 26			6 17	7 31	11 31	13 31		15 31		17 31		19 31
	Písek			5 27			6 19	7 32	11 32	13 32		15 32		17 32		19 32
12	Písek město			5 32				7 39	11 39	13 39		15 39		17 39		19 39
16	Vroovice			✕ 5 37				✕ 7 43	✕ 11 43	✕ 13 43		✕ 15 43		✕ 17 43		✕ 19 43
19	Záhroří			5 41				7 47	11 47	13 47		15 47		17 47		19 47
23	Vlastec			5 46				7 52	11 52	13 52		15 52		17 52		19 52
28	Červená nad Vltavou			5 57				7 59	11 59	13 59		15 59		17 59		19 59
31	Jetětice			✕ 6 00				✕ 8 02	✕ 12 02	✕ 14 02		✕ 16 02		✕ 18 02		✕ 20 02
34	Stehlovice			✕ 6 03				✕ 8 06	✕ 12 06	✕ 14 06		✕ 16 06		✕ 18 06		✕ 20 06
36	Branice			6 06				8 09	12 09	14 09	24 15 03	16 09	24 17 03	18 09		20 09
39	Lišnice			✕ 6 10				✕ 8 12	✕ 12 12	✕ 14 12	✕ 15 07	✕ 16 12	✕ 17 07	✕ 18 12		✕ 20 12
42	Milevsko	27	4 47	6 17		24	6 54	8 17	12 17	14 17	15 12	16 17	17 12	18 17		20 17
45	Sepekov		4 51	6 22			6 58	8 22	12 22	14 22	15 17	16 22	17 17	18 22		20 22
51	Božejovice		4 59	6 30			7 06	8 30	12 30	14 30	15 30	16 30	17 30	18 30		20 30
54	Padařov		✕ 5 02	✕ 6 34			✕ 7 09	✕ 8 34	✕ 12 34	✕ 14 34	✕ 15 34	✕ 16 34	✕ 17 34	✕ 18 34		✕ 20 34
58	Meziříčí		✕ 5 06	✕ 6 38			✕ 7 13	✕ 8 38	✕ 12 38	✕ 14 38	✕ 15 38	✕ 16 38	✕ 17 38	✕ 18 38		✕ 20 38
59	Balkova Lhota		5 10	6 40			7 18	8 40	12 40	14 40	15 40	16 40	17 40	18 40		20 40
62	Nasavrky ⇔ C		✕ 5 14	✕ 6 44			✕ 7 22	✕ 8 44	✕ 12 44	✕ 14 44	✕ 15 44	✕ 16 44	✕ 17 44	✕ 18 44		✕ 20 44
68	Tábor 202.220.224 ⇔ A	○ 27	5 20	✕ 6 50		24	7 28	8 50	12 50	14 50	24 15 50	16 50	24 17 50	18 50		20 50
	Do stanice						Beroun									

- Jízdní doklady platné pro trať Ražice - Putim (přímou) platí bez doplatku rozdílu jízdného i při jízdě přes Protivín

24 jede v ✕ nejede 1.VII. – 31.VIII., 26., 27.X.

27 jede v ✕ Ⓢ a 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 29.X.

80 8002 / 8403 Protivín - Tábor v Ⓢ a †

81 viz trať 200

Ⓢ3 Ražice – Milevsko od 1.VII. do 31.VIII. a 26., 27.X., Milevsko – Tábor

Ⓢ4 v Ⓢ a †

Ⓢ5 Ražice – Branice, Branice – Tábor v Ⓢ a †